HITACHI Inspire the Next DC INVERTER RAS 8~12 HRNE

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTALLATIONS- UND BETRIEBSHANDBUCH MANUEL D'INSTALLATION ET DE FUNCTIONNEMENT MANUALE D'INSTALLAZIONE E D'USO

MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO **BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING** INSTALLATIE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING HANDBOK FÖR INSTALLATION OCH ANVÄNDING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΚΑΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Read and understand this manual before using this air conditioner. Keep this manual for future reference.

Lea atentamente el presente manual antes de utilizar el sistema de aire acondicionado. Guárdelo para futuras consultas. Lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, bevor Sie diese Klimaanlage benutzen. Benutzen Sie dieses Handbuch für eventuell auftretende Fragen oder Probleme.

Lisez ce manuel jusqu'à totale compréhension avant d'installer cet appareil de climatisation. Conservez ce manuel afin de vous y référer ultérieurement.

Leggere e comprendere il presente manuale prima di utilizzare il condizionatore d'aria. Conservare il presente manuale per la consultazione futura.

Leia e compreenda este manual antes de utilizar este ar condicionado. Guarde este manual para referência futura. Læs denne vejledning grundigt, inden du tager klimaanlægget i brug. Gem vejledningen til fremtidige opslag. Lees deze handleiding goed door voordat u de airconditioner gebruikt. Bewaar de handleiding voor later gebruik. Läs denna handbok noga innan luftkonditioneringsaggregatet används. Spara handboken för framtida bruk. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρή ση του κλιματιστικού. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.



Specifications in this catalogue are subject to change without notice in order that HITACHI may bring the latest innovations to their customers

Whilst every effort is made to ensure that all dimensions and specifications are correct, any printers' errors not rectified are outside the control of HITACHI, who cannot be held responsible for same





ATTENTION:

This product shall not be mixed with general household waste at the end of its life and it shall be retired according to the appropriated local or national regulations in a environmentally correct way.

Due to the refrigerant, oil and other components contained in the Air Conditioner, its dismantling must be done by a

Due to the refrigerant, oil and other components contained in the Air Conditioner, its dismantling must be done by a professional installer according to the applicable regulations.

Contact the relevant authorities for more information.



ATENCIÓN:

Éste producto no se debe eliminar con la basura doméstica al final de su vida útil y se debe desechar de manera respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con los reglamentos locales o nacionales aplicables.

Debido al refrigerante, el aceite y otros componentes contenidos en el sistema de aire acondicionado, su desmontaje debe realizarlo un instalador profesional de acuerdo con la normativa aplicable.

Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades competentes.



ACHTUNG:

Ihr Produkt draf am Ende seiner Betriebsdauer nicht in den allgemeinen Hausmüll geworfen werden, sondern muss entsprechend den geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden. Aufgrund des Kältemittels, des Öls und anderer in der Klimaanlage enthaltener Komponenten muss die Demontage von einem Fachmann entsprechend den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit den entsprechenden Behörden in Verbindung.



ATTENTION:

Ce produit ne doit pas être jeté aux ordures ménagères et doit être éliminé conformément à la réglementation locale ou nationale, dans le plus strict respect de l'environnement.

En raison du fluide frigorigène, de l'huile et des autres composants contenus dans le climatiseur, son démontage doit être réalisé par un installateur professionnel, conformément aux réglementations en vigueur.

Pour de plus amples informations, contactez les autorités compétentes.



ATTENZIONE:

Indicazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC e DIgs 25 luglio 2005 n.151 Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull' apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell' acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata delle apparecchiature dismesse, per il loro avvio al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull' ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l' apparecchiatura.

Non tentate di smontare il sistema o l'unità da soli poichè ciò potrebbe causare effetti dannosi sulla vostra salute o sull' ambiente.

Vogliate contattare l'installatore, il rivenditore, o le autorità locali per ulteriori informazioni.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997.



📤 ATENÇÃO:

Este produto não deve ser misturado com os desperdícios domésticos de carácter geral no final da sua duração, e deve ser eliminado de acordo com os regulamentos locais ou nacionais adequados de uma forma correcta para o meio ambiente. Devido ao refrigerante, ao óleo e a outros componentes contidos no Ar-Condicionado, a desmontagem deve ser realizada apenas por um instalador profissional de acordo com a regulamentação em vigor. Deverá contactar as autoridades correspondentes para obter mais informações.



BEMÆRK:

At produktet ikke må smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende lokale eller nationale regler på en miljømæssig korrekt måde.

Da klimaanlægget indeholder kølemiddel, olie samt andre komponenter, skal afmontering foretages af en fagmand i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

Kontakt de pågældende myndigheder for at få yderligere oplysninger.



ATTENTIE:

Dit product mag niet verwijderd worden vermengd met het gewone huisvuil. Het dient op een milieuvriendelijke manier gesorteerd te worden voor recyclage en dit volgens de plaatselijk en landelijk geldende wetgeving. Gezien de aanwezigheid van koelmiddel, olie en andere onderdelen in deze airconditioner, moet het apparaat volgens de plaatselijk en landelijk geldende wetgeving door een professionele installateur uit elkaar gehaald worden. Neem contact op met de bevoegde instanties voor meer informatie



OBS!:

Det innebär att produkten inte ska slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan kasseras på ett miljövänligt sätt i enlighet med gällande lokal eller nationell lagstiftning.

Luftkonditioneringsaggregatet innehåller kylmedium, olja och andra komponenter, vilket gör att det måste demonteras av en fackman i enlighet med tillämpliga regelverk.

Ta kontakt med ansvarig myndighet om du vill ha mer information.



📤 ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σημαίνει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να αναμιχθεί με τα διάφορα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής του και θα πρέπει να αποσυρθεί σύμφωνα με τους κατάλληλους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς και με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Λόγω του ψυκτικού, του λαδιού και άλλων στοιχείων που περιέχονται στο κλιματιστικό, η αποσυναρμολόγησή του πρέπει να γίνει από επαγγελματία τεχνικό και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τις αντίστοιχες αρχές.



DANGER – Immediate hazard which WILL result in severe injury or death.

PELIGRO - Riesgos inmediatos que PRODUCIRÁN lesiones personales graves e incluso la muerte.

GEFAHR – Unmittelbare Gefahrenquellen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

DANGER – Dangers instantanés de blessures corporelles sévères ou de mort.

PERICOLO – Pericolo immediato che PRODURRÀ ferite gravi o la morte.

PERIGO - Problemas imediatos que IRÃO resultar em graves ferimentos pessoais ou morte.

FARE – Overhængende fare, som VIL resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

GEVAAR - Onmiddellijke risico's die ernstige persoonlijke verwondingen of de dood ten gevolge kunnen hebben.

FARA – Omedelbar risk som medför svår personskada eller död.

ΚΙΝΑΥΝΟ – Άμεσος κίνδυνος που ΘΑ έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατο.



WARNING - Hazards or unsafe practices which COULD result in severe personal injuries or death.

AVISO – Riesgos o prácticas poco seguras que PODRÍAN producir lesiones personales e incluso la muerte. WARNUNG – Gefährliche oder unsichere Anwendung, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

ATTENTION – Utilisation dangereuse ou sans garantie de sécurité qui PEUT provoquer de sévères blessures personnelles ou la mort.

AVVISO - Pericoli o azioni pericolose che POTREBBERO avere come esito lesioni fisiche gravi o il decesso.

AVISO - Riesgos o prácticas poco seguras que PUEDEN producir lesiones personales e incluso la muerte

ADVARSEL - Farer eller farlig brug, som KAN resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

WAARSCHUWING – Gevaren of onveilige praktijken die ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg KUNNEN hebben.

VARNING – Risker eller osäkra tillvägagångssätt som KAN leda till svåra personskador eller dödsfall. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνοι ή επικίνδυνες πρακτικές, οι οποίες ΜΠΟΡΕΙ να έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατο.



CAUTION – Hazards or unsafe practices which COULD result in minor personal injury or product or property damage. PRECAUCIÓN – Riesgos o prácticas poco seguras que PODRÍAN provocar lesiones personales de menor importancia o daños en el producto u otros bienes.

VORSICHT - Gefährliche oder unsichere Anwendung, die geringfügigen Personen-, Produkt- oder Sachschaden verursachen kann.

PRECAUTION – Utilisation dangereuse ou sans garantie de sécurité qui PEUT provoquer des blessures mineures ou des dommages au produit ou aux biens.

ATTENZIONE - Pericoli o azioni pericolose che POTREBBERO avere come esito lesioni fisiche minori o danni al prodotto o ad altri beni.

CUIDADO - Perigos e procedimentos perigosos que PODERÃO PROVOCAR danos pessoais ligeiros ou danos em produtos e bens.

FORSIGTIG – Farer eller farlig brug, som KAN resultere i mindre skade på personer, produkt eller ejendom.

LET OP - Gevaren of onveilige praktijken die licht persoonlijk letsel of beschadiging van het product of eigendommen tot gevolg KUNNEN hebben.

VARSAMHET – Risker eller farliga tillvägagångssätt som KAN leda till mindre personskador eller skador på produkten eller på egendom.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνοι ή επικίνδυνες πρακτικές, οι οποίες ΜΠΟΡΕΙ να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ελαφρών σωματικών βλαβών ή καταστροφή περιουσίας.

INDEX

PART I OPERATION

- SAFETY SUMMARY
- 2. IMPORTANT NOTICE
- 3. SYSTEM DESCRIPTION
- 4. BEFORE OPERATION
- 5. REMOTE CONTROLLER OPERATION
- 6. AUTOMATIC CONTROLS
- 7. BASIC TROUBLESHOOTING

PARTE II INSTALLATION

- 8. NAME OF PARTS
- 9. REFRIGERANT CYCLE
- 10. UNITS INSTALLATION
- 11. REFRIGERANT PIPING & REFRIGERANT CHARGE
- 12. DRAIN PIPING
- 13. ELECTRIC WIRING
- 14. INSTALLATION OF REMOTE CONTROLLER
- 15. TEST RUNNING
- 16. SAFETY SUMMARY & CONTROL DEVICE SETTING
- 17. TROUBLESHOOTING

INHALTSVERZEICHNIS

TEIL I – BETRIEB

- SICHERHEITSÜBERSICHT
- 2. WICHTIGER HINWEIS
- 3. SYSTEMBESCHREIBUNG
- 4. VOR DER INBETRIEBNAHME
- 5. BETRIEB MIT FERNBEDIENUNG
- 6. AUTOMATISCHE STEUERUNG
- 7. GRUNDLEGENDE FEHLERBESEITIGUNG

TEIL II – INSTALLATION

- 8. TEILEBEZEICHNUNG
- 9. KÜHLKREISLAUF
- 10. GERÄTEINSTALLATION
- 11. KÄLTEMITTELROHRE UND KÄLTEMITTELMENGE
- 12. ABFLUSSLEITUNGEN
- 13. VERKABELUNG
- 14. INSTALLATION EINER FERNBEDIENUNG
- 15. TESTLAUF
- 16. SICHERHEITSÜBERSICHT UND EINSTELLUNG DER STEUERGERÄTE
- 17. FEHLERBEHEBUNG

INDICE

PARTE I FUNZIONAMENTO

- 1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
- 2. NOTA IMPORTANTE
- 3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA
- 4. PROCEDURA PRELIMINARE
- 5. FUNZIONAMENTO DEL COMANDO REMOTO
- 6. CONTROLLI AUTOMATICI
- 7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI MINORI

PART II INSTALLAZIONE

- 8. NOMENCLATURA DEI COMPONENTI
- 9. REFRIGERANT CYCLE 10.CICLO REFRIGERANTE
- 10. INSTALLAZIONE DELLE UNITÀ
- LINEA DEL REFRIGERANTE E CARICA DI REFRIGERANTE
- 12. LINEA DI DRENAGGIO
- 13. COLLEGAMENTI ELETTRICI
- 14. INSTALLAZIONE DEL COMANDO REMOTO
- 15. COLLAUDO DI PROVA
- RIEPILOGO DELLE IMPOSTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO E SICUREZZA
- 17. ELIMINAZIONE DEI GUASTI

ÍNDICE

1ª PARTE: FUNCIONAMIENTO

- RESUMEN DE SEGURIDAD
- 2. AVISO IMPORTANTE
- 3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
- 4. ANTES DEL FUNCIONAMIENTO
- 5. FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO
- 6. CONTROLES AUTOMÁTICOS
- 7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

2ª PARTE: INSTALACIÓN

- 8. NOMBRE DE LAS PIEZAS
- 9. CICLO DE REFRIGERANTE
- 10. INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES
- 11. TUBERÍA Y CARGA DE REFRIGERANTE
- 12. TUBERÍA DE DESAGÜE
- 13. CABLEADO ELÉCTRICO
- 14. INSTALACIÓN DEL CONTROL REMOTO
- 15. PRUEBAS
- 16. RESUMEN DE SEGURIDAD Y AJUSTE DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL
- 17. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INDEX

PARTIE I – FONCTIONNEMENT

- 1. SOMMAIRE DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
- 2. REMARQUES IMPORTANTES
- 3. DESCRIPTION DU SYSTÈME
- 4. AVANT L'UTILISATION
- 5. FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE
- 6. CONTRÔLES AUTOMATIQUES
- 7. DÉPANNAGE DE BASE

PARTIE II - INSTALLATION

- 8. NOMENCLATURE DES PIÈCES
- 9. CYCLE DU FLUIDE FRIGORIGÈNE
- 10. INSTALLATION DES UNITÉS
- 11. TUYAUTERIE DU FLUIDE FRIGORIGÈNE ET CHARGE DU FLUIDE FRIGORIGÈNE
- 12. TUYAUTERIE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS
- 13. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
- 14. INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
- 15. TEST DE FONCTIONNEMENT
- 16. SOMMAIRE DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ & RÉGLAGE DES ORGANES DE CONTRÔLE
- 17. DEPANNAGE

ÍNDICE

PARTE I FUNCIONAMENTO

- 1. RESUMO DA SEGURANÇA
- 2. NOTA IMPORTANTE
- 3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA
- 4. ANTES DE ARRANCAR A UNIDADE
- 5. FUNCIONAMENTO DO CONTROLO REMOTO6. CONTROLOS AUTOMÁTICOS
- 7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS BÁSICOS

PARTE II INSTALAÇÃO

- 8. NOME DAS PEÇAS
- 9. CICLO DE REFRIGERAÇÃO
- 10. INSTALAÇÃO DAS UNIDADES
- TUBAGEM DE REFRIGERANTE E CARGA DE REFRIGERANTE
- 12. TUBAGEM DE ESGOTO
- 13. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS
- 14. INSTÁLAÇÃO DO CONTROLO REMOTO
- 15. PROVA DE FUNCIONAMENTO
- 16. SUMÁRIO DE SEGURANÇA E AJUSTE DE DISPOSITIVO DE CONTROLO
- 17. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

INDHOLDSFORTEGNELSE

DEL I - BETJENING

- I. OVERSIGT OVER SIKKERHEDSFORSKRIFTER
- 2. VIGTIG INFORMATION
- 3. BESKRIVELSE AF ANLÆG
- 4. FØR BETJENING
- 5. FJERNBETJENING
- 6. AUTOMATISK BETJENING
- 7. GRUNDLÆGGENDE FEJLFINDING

DEL II- MONTERING

- 8. NAVNE PÅ DELE
- KØLEKREDSLØB
- 10. MONTERING AF ENHEDER
- 11. KØLERØRSYSTEM OG PÅFYLDNING AF KØLEMIDDEL
- 12. AFLØBSRØR
- 13. ELEKTRISK LEDNINGSFØRING
- 14. MONTERING AF FJERNBETJENING
- 15. TESTKØRSEL
- OVERSIGT OVER INDSTILLINGER FOR SIKKERHEDS- OG KONTROLENHEDER
- 17. FEJLFINDING

INNEHALLSFÖRTECKNING

DEL I ANVÄNDNING

- 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
- 2. VIKTIG ANMÄRKNING
- 3. SYSTEMÖVERSIKT
- 4. FÖRE ANVÄNDNING
- 5. ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN
- 6. AUTOMATIK
- 7. FELSÖKNING

DEL II INSTALLATION

- 8. DELAR
- 9. KYLMEDIETS CYKEL
- 10. INSTALLATION AV ENHETER
- 11. KYLRÖR & PÅFYLLNING AV KYLMEDIUM
- 12. DRÄNERINGSRÖR
- 13. ELEKTRISKA LEDNINGAR
- 14. INSTALLATION AV FJÄRRKONTROLL
- 15. PROVKÖRNING
- 16. SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR
- 17. FELSÖKNING

INHOUDSOPGAVE

DEEL I BEDIENING

- 1. OVERZICHT VEILIGHEID
- 2. BELANGRIJKE MEDEDELING
- 3. BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM
- 4. VOORDAT U HET SYSTEEM IN GEBRUIK NEEMT
- 5. GEBRUIK VAN DE EXTERNE BEDIENING
 - 6. AUTOMATISCHE BESTURING
 - 7. ELEMENTAIRE PROBLEMEN OPLOSSEN

DEEL II INSTALLATIE

- 8. NAMEN VAN ONDERDELEN
- 9. KOELCYCLUS
- 10. INSTALLATIE VAN DE UNITS
- 11. KOELMIDDELLEIDINGEN & KOELMIDDEL VULLEN
- 12. AFVOERLEIDING
- 13. ELEKTRISCHE BEDRADING
- 14. INSTALLATIE VAN EXTERNE BEDIENING
- 15. PROEFDRAAIEN
- 16. OVERZICHT VEILIGHEID & BESTURINGSINRICHTING
- 17. PROBLEMEN OPLOSSEN

EYPETHPIO

ΜΕΡΟΣ Ι – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
- 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
- 4. ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
- 6. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
- 7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 8. ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
- 9. ΚΥΚΛΟΣ ΨΥΞΗΣ
- 10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
- 11. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
 - 2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
- 13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
- 14. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
- 15. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 17. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

MODELS CODIFICATION

Important note: Please, check, according to the model name, which is your air conditioner type, how it is abbreviated and referred to in this instruction manual. This Installation and Operation Manual is only related to Indoor Units FSN(1)E combined with Outdoor Units HRNE.

CODIFICACIÓN DE MODELOS

Nota importante: compruebe, de acuerdo con el nombre del modelo, el tipo de sistema de aire acondicionado del que dispone, su abreviatura y su referencia en el presente manual de instrucciones. Este Manual de instalación y funcionamiento sólo está relacionado con unidades interiores FSN(1)E combinadas con unidades externas HRNE.

MODELLCODES

Wichtiger Hinweis: Bitte stellen Sie anhand der Modellbezeichnung den Klimaanlagentyp und das entsprechende, in diesem Technischen Handbuch verwendete Kürzel fest. Dieses Installations- und Betriebshandbuch bezieht sich nur auf FSN(1)E-Innengeräte in Kombination mit HRNE -Außengeräten.

CODIFICATION DES MODÈLES

Note importante : Veuillez déterminer, d'après le nom du modèle, quel est votre type de climatiseur et quelle est son abréviation et référence dans le présent manuel d'instruction. Ce manuel d'installation et de fonctionnement ne concernent que les unités intérieures FSN(1)E combinées à des groupes extérieurs HRNE.

CODIFICAZIONE DEI MODELLI

Nota importante: in base al nome del modello, verificare il tipo di climatizzatore in possesso nonché il tipo di abbreviazione e di riferimento utilizzati in questo manuale di istruzioni. Questo manuale di installazione e di funzionamento fa riferimento alla sola combinazione di unità interne FSN(1)E e unità esterne HRNE.

INDOC			IEIT · UNITÉ INTERI NTOESTEL · INOMH			ERIOR
Cassette Empotrado Kassette Cassete A Cassetta Cassette Kassette Cassette Kassette Kassett Kασέτας	Cassette Empotrado Kassette Cassete 2 vois A Cassetta Cassete Kassette Kassette Kassette Kassett Kασέτας	Ceiling Techo Deckengerät plafonnier A soffitto Tecto Lofthængt Plafondmodel I taket Οροφής	In the ceiling Conducto Deckeneinbau Gainable A controsoffitto Encastrar no tecto I loftet Inbouwversie I taket Εσωτερικού οροφής	Wall Type Tipo mural Wandgerät Type mural Tipo a parete Tipo mural Vægmodel Wandmodel Väggmodell Toíxou	Floor Type De pie Stand Sol Modello verticale Pavimento Gulv Vloermodel Golv Δαττεδου	Floor Concealed Type De pie oculto Stand-Einbau Sol encastré Modello verticale a incasso Embutido Gulvpanel Inbouw- vloermodel Inbyggd golvtyp Κρυφή Δαττεδου
RCIM-2.0FSN						
RCI-2.0FSN1E	RCD-2.0FSN	RPC-2.0FSNE	RPI-2.0FSNE	RPK-2.0FSNM	RPF-2.0FSNE	RPFI-2.0FSNE
RCI-2.5FSN1E	RCD-2.5FSN	RPC-2.5FSNE	RPI-2.5FSNE	RPK-2.5FSNM	RPF-2.5FSNE	RPFI-2.5FSNE
RCI-3.0FSN1E	RCD-3.0FSN	RPC-3.0FSNE	RPI-3.0FSNE	RPK-3.0FSNM		
RCI-4.0FSN1E	RCD-4.0FSN	RPC-4.0FSNE	RPI-4.0FSNE	RPK-4.0FSNM		
RCI-5.0FSN1E	RCD-5.0FSN	RPC-5.0FSNE	RPI-5.0FSNE			
RCI-6.0FSN1E		RPC-6.0FSNE	RPI-6.0FSNE			
			RPI-8.0FSNE			
			RPI-10FSNE			
**	**	**	**	**	**	**
RCI	RCD	RPC	RPI	RPK	RPF	RPFI

CODIFICAÇÃO DE MODELOS

Nota Importante: por favor, verifique, de acordo com o nome do modelo, qual é o seu tipo de ar condicionado, e como este é abreviado e mencionado neste manual de instruções. Este manual de instalação e de funcionamento só está relacionado com a unidade interior FSN(1)E combinada com as unidades exteriores HRNE.

MODELKODIFICERING

Vigtig information: Kontroller modelnavnet på dit klimaanlæg for at se, hvilken type klimaanlæg du har, hvordan det forkortes, og hvordan der henvises til det i denne vejledning. Denne bruger- og monteringsvejledning gælder kun FSN(1)E-indendørsenheder kombineret med HRNE -udendørsenheder.

CODERING VAN DE MODELLEN

Belangrijke opmerking: Controleer aan de hand van de modelnaam welk type airconditioner u heeft, hoe de naam wordt afgekort en hoe ernaar wordt verwezen in deze instructiehandleiding. Deze Installatie- en bedieningshandleiding heeft alleen betrekking op binnenunits FSN(1)E gecombineerd met buitenunits HRNE.

MODELLER

Viktigt! Kontrollera med modellnamnet vilken typ av luftkonditionering du har, hur den förkortas och hur den anges i den här handboken. Denna handbok för installation och användning gäller endast för inomhusenheter FSN(1)E kombinerade med utomhusenheter

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Σημαντική σημείωση: Ελέγξτε, σύμφωνα με το όνομα μοντέλου, τον τύπο του δικού σας κλιματιστικού και με ποια σύντμηση δηλώνεται και αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας αφορά μόνο τις Εσωτερικές Μονάδες FSN(1)E σε συνδυασμό με Εξωτερικές Μονάδες HRNE.

OUTDOOR UNIT · UNIDAD EXTERIOR · AUßENEINHEIT · UNITÉ EXTÉRIEURE · UNITÀ ESTERNA · UNIDADE EXTERIOR · UDENDØRS AGGREGAT · BUITENTOESTEL · UTOMHUSENHET · E $\Xi\Omega$ TEPIKH MONA Δ A **HEAT PUMP MODELS** MODELOS CON BOMBA DE CALOR WÄRMEPUMPENMODELLE MODÈLES POMPE À CHALEUR MODELLI POMPA DI CALORE MODELOS BOMBA DE CALOR VARMEPUMPEMODELLER MODELLEN MET WARMTEPOMP MODELLER ENDAST FÖR KYLNINGSFUNKTION ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Three Phase Trifásico Dreiphasig Triphasé Trifase Trifásico Trefaset Driefasiq Trefasig Τριφασικά **RAS-8HRNE RAS-10HRNE RAS-12HRNE * * *** 3~ RAS

1. SICHERHEITSÜBERBLICK



GEFAHR:

- Füllen Sie kein Wasser in das Innen- bzw. Außengerät. Diese Produkte enthalten elektrische Bauteile. Wenn die elektrischen Komponenten mit Wasser in Berührung kommen, kommt es zu einem starken Stromschlag.
- Sicherheitsvorrichtungen innerhalb der Innen- oder Außengeräte dürfen nicht berührt oder verstellt werden. Andernfalls können gravierende Unfälle ausgelöst werden.
- Schalten Sie die Hauptstromversorgung unbedingt aus, bevor Sie Wartungsklappen der Innen- oder Außengeräte öffnen oder die Geräte anderweitig manipulieren.
- Schalten Sie den Hauptschalter bei einem Brand AUS, löschen Sie das Feuer sofort, und wenden Sie sich an den Wartungsdienst.
- Überprüfen Sie, ob das Erdungskabel sicher angeschlossen ist.
- Schließen Sie eine Sicherung mit der angegebenen Kapazität an.



∕•\vorsicht:

- Ein Kältemittelaustritt kann bei unzureichender Belüftung zu Atembeschwerden führen.
- Installieren Sie Innengeräte, Außengeräte, Fernbedienungen und Kabel in mindestens 3 Meter Entfernung von elektromagnetischen Strahlungsquellen, wie z.B. medizinischen Geräten.

WARNUNG:

- Verwenden Sie in einem Umkreis von ca. einem (1) Meter um das System keine Sprays wie Insektizide, Lack, Haarspray oder andere brennbare Gase.
- Wenn der Trennschalter oder die Sicherung oft ausgelöst wird, schalten Sie das System aus und wenden Sie sich an Ihren Wartungsdienst.
- Führen Sie keine Wartungs- oder Inspektionsarbeiten selbst aus. Diese Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Führen Sie keine Fremdkörper (Stäbe o.ä.) in den Luftein- und auslass ein. Diese Geräte verfügen über Hochgeschwindigkeitslüfter, deren Berührung mit anderen Objekten gefährlich ist.

HINWEIS:

Es wird empfohlen, den Raum alle 3 bis 4 Stunden zu

2. WICHTIGER HINWEIS

- Prüfen Sie anhand der Handbücher für die Außen- und Innengeräte, ob alle Informationen enthalten sind, die für die korrekte Installation des Systems erforderlich sind. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler.
- HITACHI verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserungen im Design und in der Leistung seiner Produkte. Aus diesem Grund können technische Daten auch ohne Vorankündigung geändert werden.
- HITACHI kann nicht alle möglichen Umstände vorhersehen, die eine potentielle Gefahrensituation darstellen können.
- Diese Klimaanlage wurde ausschließlich für die standardmäßige Klimatisierung von Bereichen konzipiert, in denen sich Personen aufhalten. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke, um z.B. Kleider zu trocknen, Lebensmittel zu kühlen oder sonstige zweckfremde Heiz- oder Kühlvorgänge.
- Dieses Handbuch darf, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung vervielfältigt werden.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner oder HITACHI-Händler.
- Überprüfen Sie, ob die Erläuterungen der einzelnen Abschnitte dieses Handbuchs auf Ihr jeweiliges Modell zutreffen. Die Punkte, die nicht für alle Modelle gelten, sind im Text deutlich gekennzeichnet ("nur für Modelle mit Wärmepumpe" usw.).
- Die Haupteigenschaften Ihres Systems finden Sie unter den Modellcodes (Seite1).

- Signalwörter (GEFAHR, WARNUNG und VORSICHT) verdeutlichen die jeweiligen Gefahrenstufen. Die Definitionen der Gefahrenstufen sind mit den entsprechenden Signalwörtern unten erläutert.
- Wir gehen davon aus, dass dieses Gerät von deutsch sprechenden Personen betrieben und gewartet wird. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Kunde Hinweise bezüglich Sicherheit, Vorsichtsmaßnahmen und Bedienung in der Muttersprache des Personals hinzufügen.
- Diese Klimaanlage wurde für den folgenden Temperaturbereich konzipiert. Lassen Sie das Gerät innerhalb dieses Bereichs betreiben:

		Temp	eratur
		Maximum	Minimum
Kühlmadua	Innen	32 °C DB/23 °C WB	21 °C DB/15 °C WB
Kühlmodus	Außen	46 °C DB	-5 °C DB
Heizmodus	Innen	27 °C DB	15 °C DB
neizmodus	Außen	15 °C WB	-20 °C WB

DB: Trockenkugeltemperatur WB: Feuchtkugeltemperatur

- Diese Operationsmodi werden mittels Fernbedienung gesteuert.
- Dieses Handbuch ist ein wichtiger Bestandteil der Klimaanlage. Es liefert Ihnen eine allgemeine Beschreibung sowie Informationen, die für diese Klimaanlage wie auch für andere Modelle gültig sind.



📤 CAUTION:

Dieses Gerät dient zur Anwendung in der Handelsund Leichtindustrie. Eine Installation im Haushalt kann zu elektromagnetischen Störungen führen.



🔼 GEFAHR:


- Druckbehälter und Sicherheitsvorrichtung: Diese Klimaanlage ist aufgrund der Druckgeräte-Richtlinie (DG-RL) mit einem Hochdruckbehälter ausgerüstet. Der Druckbehälter wurde gemäß DG-RL entworfen und vor der Auslieferung getestet. Darüber hinaus ist im Kühlsystem zur Vermeidung abnormer Druckgegebenheiten ein Hochdruckschalter vorhanden, der werksseitig bereits eingestellt ist. Die Klimaanlage ist somit vor abnormen Druckgegebenheiten geschützt. Sollten der Kühlkreislauf und der bzw. die Hochdruckbehälter jedoch trotzdem einmal abnormem Druck ausgesetzt sein, kann die Explosion des Druckbehälters zu schweren Verletzungen oder gar Tod führen. Setzen Sie den Kreislauf keinen höheren als den folgenden Druck aus, wenn Sie den Hochdruckschalter verstellen.
- Start und Betrieb: Vergewissern Sie sich, dass vor dem Start und während des Betriebs alle Absperrventile vollkommen geöffnet sind und dass es an der Einlass- bzw. Auslassseite keine Hindernisse gibt.
- Wartung: Prüfen Sie regelmäßig den Druck an der Hochdruckseite. Übersteigt er den maximal zulässigen Wert, stoppen Sie das System und reinigen Sie den Wärmeaustauscher oder beheben Sie die Störung.
- Maximal zulässiger Druck- und Hochdruckausschaltwert:

Proc	luktserie	Außengerät	Kältemittel	Max. zulässiger Druck (MPa)	Hochdruckschalter Ausschaltwert (MPa)	
HRN	IE Series	RAS-8~12HRNE	R410A	4.15	4.00 ~ 4.10	

HINWEIS:

 Das Etikett gemäß PED ist am Hochdruckbehälter angebracht. Auf die Druckbehälterkapazität und die Behälterkategorie wird am Behälter hingewiesen.


Position des Hochdruckschalters



HINWEIS:

 Auf dem Schaltplan des Außengeräts ist der Hochdruckschalter als "PSH" abgebildet, der mit der Leiterplatte (PCB1) des Außengeräts verbunden ist.

Struktur des Hochdruckschalters Pressure Switch





GEFAHR


- Verstellen Sie den Hochdruckschalter nicht vor Ort und ändern Sie nicht den vor Ort eingestellten Hochdruckausschaltwert. Im Falle einer Verstellung kann es durch Explosionen zu schweren Verletzungen oder sogar Todesfällen kommen.
- Versuchen Sie nicht, die Serviceventil-Pleuelstange über den Anschlag hinaus zu drehen

3. SYSTEMBESCHREIBUNG

- Es können maximal 4 Innengeräte gesteuert werden.
- Lange Rohrleitungen für Hochhäuser.
- Verschiedene Kombinationen, 7 Typen und 34 Modelle von Innengeräten mit Kapazitäten von 5.0 kW bis 25,0 kW.
- Flexible Steuerung der Innengeräte.
- Hohe Zuverlässigkeit.
- Platzsparend.
- Einfache Installation.

(m)

GERÄTELEISTUNG	RAS-8~12HRNE
Maximale Rohrleitungslänge Lo - i	
Tatsächliche Länge (m)	120
Äquivalente Länge (m)	150
Maximale Rohrleitungslänge Ho - i	
Außengerät ist höher angebracht als Innengerät	30
Innengerät ist höher angebracht als Außengerät	20
Maximaler Rohrleitungsabstand Hi - i	0.5
Maximaler Ronnellungsabstand Hi - I	0.5




4. VOR DER INBETRIEBNAHME



- Schließen Sie das System ca. 12 Std. vor der Inbetriebnahme bzw. nach längerer Nichtnutzung an die Stromversorgung an. Starten Sie das System nicht unmittelbar nach dem Anschließen an die Stromversorgung. Dies kann zu einem Kompressorausfall führen, da dieser noch nicht ausreichend vorgewärmt ist.
- Wenn das System nach mehr als ca. 3 Monaten Stillstand gestartet wird, sollte es von Ihrem Wartungsdienst überprüft werden.
- Stellen Sie den Hauptschalter in die Position AUS (OFF), wenn das System für einen langen Zeitraum nicht in Betrieb genommen wird. Wenn sich der Hauptschalter nicht in der AUS-Position befindet, wird Strom verbraucht, da das Ölheizmodul auch bei ausgeschaltetem Kompressor mit Strom versorgt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das Außengerät nicht mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Sollte dies doch der Fall sein, entfernen Sie den Schnee bzw. das Eis mit heißem Wasser (ca. 50°C). Beträgt die Wassertemperatur mehr als 50°C, werden die Kunststoffteile beschädigt.

5. BETRIEB MIT FERNBEDIENUNG

5.1. OPTIONALE LCD-FERNBEDIENUNG PC-P1HE



Modell: PC-P1HE Bestell-Nr.:7E799954

Lüfterdrehzahlanzeige

Zeigt die gewählte Lüfterdrehzahl an: (Hoch/Mittel/Niedrig)

Anzeige der Gesamtbelüftung

Ist aktiv, wenn die Gesamtbelüftung ausgewählt wurde.

A/C nur Klimaanlage
VENTI nur Lüftung
A/C + VENTI beides ausgewählt

Betriebsmodusanzeige

Zeigt den ausgewählten Betriebsmodus an: Fan, Cool, Heat, Dry, Auto (Cool/Heat) (Belüftung, Kühlen, Heizen, Trocknen, (Kühl/Heiz)-Automatik)


- 3 Betriebsanzeige (Rote Leuchte)
- 4 Taste RUN/STOP (Ein-/Ausschalten)
- Taste MODE (Betriebsmoduswahl)
- Taste FAN SPEED (Auswahl Lüfterdrehzahl)
- Taste f
 ür Bild auf/Bild ab-Funktion
- Taste VENTI (Ventilatorbetriebsschalter)
- Taste LOUVER (Schwingluftklappenbetrieb)
- Taste TIME (Zeiteinstellung)
 Erhöht bzw. verringert die eingestellte Zeit für den Timer-Betrieb
- Schalter ON/OFF TIMER

 Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Timer-Betriebs
- CHECK (Prüfschalter)

- RESET (Schalter zum Zurücksetzen des Filters)
 Drücken Sie nach der Filterreinigung auf die "RESET"Taste. Die Filteranzeige erlischt, und die Zeit bis zur
 nächsten Filterreinigung wird neu gestartet. Außerdem
 wird der Betrieb angehalten.
- Taste TEMP (Temperatureinstellung)
- T.RUN (Testlaufanzeige)
 Check (Prüfanzeige)
 Diese Testanzeigen erscheinen hei Betrieb von

Diese Testanzeigen erscheinen bei Betrieb von "TEST RUN" (Testlauf) oder "CHECK" (Prüfung).

- ABNML (Alarmanzeige)
 "FILTER"-Anzeige
- Anzeige SET TEMP (Temperatureinstellung)
- ON/OFF Timer (Timer-Betriebsanzeige)
 Alarmcode-Anzeige
 "NO FUNCTION" Anzeige
- CENTRAL (Anzeige der Zentralsteuerung)
 Zeigt an, dass die Zentrale bzw. das CS-Netz aktiviert ist.
- Schwingluftkklappenanzeige "DEFROST"-Anzeige



Ziehen Sie die Abdeckung zum Öffnen in Pfeilrichtung.


HINWEIS:

- Benutzen Sie dieses System nicht als Steuergerät zur Einhaltung einer konstanten Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Falls bei einer Außentemperatur über 21°C die niedrige Lüfterdrehzahl ausgewählt wird, wird der Kompressor beim Heizbetrieb zu sehr belastet. Stellen Sie daher die Lüfterdrehzahl auf HIGH oder MEDIUM ein, da sonst Sicherheitseinrichtungen aktiviert werden könnten.
- Wenn das System nach mehr als 3 Monaten Stillstand gestartet wird, sollte es von Ihrem Wartungsdienst überprüft werden.
- Stellen Sie den Hauptschalter in die Position OFF (AUS), wenn das System für einen langen Zeitraum nicht in Betrieb genommen wird. Wenn sich der Hauptschalter nicht in der Position OFF befindet, wird Strom verbraucht, da das Ölheizmodul auch bei ausgeschaltetem Kompressor mit Strom versorgt wird.

EINSTELLVERFAHREN FÜR KÜHL-, HEIZ-, TROCKEN- UND LÜFTERBETRIEB

■ Vor der Inbetriebnahme Schließen Sie das System ca. 12 Std. vor der Inbetriebnahme bzw. nach längerem Stillstand an die Stromversorgung an. Starten Sie das System nicht unmittelbar nach dem Anschließen an die Stromversorgung. Dies kann zu einem Kompressorausfall VORSICHT: führen, da dieser noch nicht ausreichend vorgewärmt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Außengerät nicht mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Sollte dies doch der Fall sein, entfernen Sie den Schnee bzw. das Eis mit heißem Wasser (unter 50°C). ■ Beträgt die Wassertemperatur mehr als 50°C, werden die Kunststoffteile beschädigt. 1. Schalten Sie die Stromversorgung EIN. Auf der LCD-Anzeige werden drei vertikale Linien sowie A/C oder VENTI angezeigt. 2. Drücken Sie die MODUS-Taste. COOL Wenn Sie die MODUS-Taste wiederholt drücken, ändert sich die Anzeige in der Reihenfolge COOL (Kühlen), HEAT (Heizen), DRY (Trocknen) und FAN (Belüftung). A/C (Bei Modellen mit reinem Kühlbetrieb, COOL (Kühlen), DRY (Trocknen) und FAN (Belüftung)). (In der Abbildung wurde der Modus "COOL" ausgewählt). 3. Drücken Sie die Taste RUN/STOP. Die RUN-Anzeige (Rot) ist eingeschaltet. Das System wird automatisch gestartet. HINWEIS: COOL MED Einstellung von Temperatur, Lüfterdrehzahl und Luftstromrichtung der Klappe A/C Die einmal getätigten Einstellungen werden gespeichert, so dass das System nicht täglich neu eingestellt werden muss. Wenn die Einstellungen geändert werden müssen, lesen Sie bitte das "Einstellverfahren für Temperatur, Lüfterdrehzahl und Luftstromrichtung der Klappe". 4. Ausschalten (STOPP) Drücken Sie die Taste RUN/STOP erneut. Die RUN-Anzeige (Rot) ist eingeschaltet. Das System wird automatisch gestoppt. COOL MED A/C HINWEIS: Es kann vorkommen, dass der Lüfter noch ca. 2 Minuten lang weiterläuft, nachdem der Heizbetrieb gestoppt wurde.

EINSTELLVERFAHREN FÜR TEMPERATUR, LÜFTERDREHZAHL UND LUFTSTROMRICHTUNG DER KLAPPE



- Einstellen der Luftstromrichtung der Klappe Drücken Sie die Taste SWING LOUVER (Schwingluftklappe), um die Schwingluftklappe zu schwenken. Drücken Sie die Taste SWING LOUVER erneut, um die Klappe festzustellen. Durch wiederholtes Drücken der Taste SWING LOUVER kann die Schwingluftklappe abwechselnd geschwenkt bzw. festgestellt werden.
- Bei festgestellter Klappe
 Die Luftstromrichtung wird angezeigt.
- Bei automatischem Schwenken der Klappe
 Die Anzeige ändert sich ständig entsprechend der Schwenkbewegung der Luftklappe.

COOL MED SOUNCE SET TEMP. TO

HINWEIS:

Im Heizbetrieb ändert sich der Luftklappenwinkel automatisch.

EINSTELLVERFAHREN FÜR TIMER-BETRIEB

1. Drücken Sie die Taste ON/OFF TIMER.

Wenn das System ausgeschaltet ist, wird "ON TIMER" angezeigt. Wenn das System in Betrieb ist, wird "OFF TIMER" angezeigt. (Die Abbildung zeigt die Einstellung "ON TIMER" (Timer ein).

2. Drücken Sie die Taste TIME ∆ oder ∇ und stellen Sie die gewünschte Zeit ein

- -Mit jedem Druck auf die Δ -Taste wird die eingestellte Zeit um 30 Minuten verlängert (max. 24 Stunden) und mit einem Druck auf die ∇ -Taste um 30 Minuten verkürzt (min. 30 Minuten).
- -Falls keine Zeit eingestellt wird, beträgt die Zeit automatisch 8 Stunden. (Die Abbildung zeigt eine Einstellung von 8,5 Stunden für den Timer-Betrieb).



Drücken Sie erneut die Taste ON/OFF TIMER.







EINSTELLVERFAHREN FÜR LÜFTUNG

Diese Funktion ist nur bei angeschlossenem Wärmetauscher verfügbar. Wenn die folgenden Verfahren ohne Anschluss des Wärmetauschers durchgeführt wurden, blinkt die Meldung "NO FUNCTION" (keine Funktion) 5 Sekunden lang.



■ Lüftung

Drücken Sie die Taste VENTI

Wenn Sie die Taste VENTI wiederholt drücken, ändert sich die Anzeige in der Reihenfolge A/C, VENTI und A/C+VENTI. (Die Abbildung zeigt die Einstellung "A/C + VENTI").

HINWEIS:

Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder HITACHI-Vertreter. Wenn während des eigenständigen Betriebs der Klimaanlage in die Betriebsart VENTI gewechselt wird, wird die Klimaanlage gestoppt.

Findet während des eigenständigen Betriebs des Wärmetauschers ein Wechsel zur Betriebsart A/C statt, wird der Wärmetauscher gestoppt.



VERFAHREN FÜR DEN AUTOMATISCHEN KÜHL-/HEIZBETRIEB

Der automatische Kühl-/Heizbetrieb muss über die optionale Funktion eingestellt werden. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder HITACHI-Vertreter. Mit Hilfe dieser Funktion wird die Betriebsart, Kühlung bzw. Heizung automatisch entsprechend dem Temperaturunterschied zwischen Einstell- und Sauglufttemperatur geändert. Für den Fall, dass die Sauglufttemperatur um 3°C höher ist als die Einstelltemperatur, wird die Betriebsart in COOL (Kühlen) geändert. Ist sie um 3°C niedriger, wird zur Betriebsart HEAT (Heizen) gewechselt.

HINWEIS:

Im Heizbetrieb wird der Betrieb bei der Lüfterdrehzahleinstellung LOW (niedrig) oft durch das Auslösen der Sicherheitseinrichtungen gestoppt. In solchen Fällen müssen Sie die Lüfterdrehzahl auf HIGH (hoch) oder MED (mittel) einstellen. Falls die Außentemperatur ca. 21 °C übersteigt, ist der Heizbetrieb deaktiviert. Diese Funktion wird verwendet, wenn der Temperaturunterschied zwischen dem Kühl- und Heizbetrieb sehr groß ist. Daher kann diese Funktion nicht für die Klimatisierung von Räumen verwendet werden, in denen eine exakte Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit erforderlich ist.



EINSTELLVERFAHREN FÜR ANPASSUNG DER SCHWINGLUFTKLAPPE

Einstellen der Schwingluftklappe

- Der Betrieb der Schwingluftklappe startet, wenn die Taste SWING LOUVER (Schwingluftklappe) gedrückt wird. Der Schwingwinkel beträgt ungefähr 70° von der horizontalen Position aus nach unten. Wenn sich die Markierung "——" bewegt, wird der fortlaufende Betrieb der Luftklappe angezeigt.
- Wenn die Luftklappe nicht schwingen soll, müssen Sie die Taste SWING LOUVER (Schwingluftklappe) erneut drücken. Die Luftklappe wird in einem durch die Richtung der Markierung "—" angezeigten Winkel gestoppt.
- Der Luftauslasswinkel wird während des Startens des Heizund Entfrosterbetriebs bei eingeschaltetem Thermostat festgelegt (bei 20° für die RCI-Serie und 40° für die RCD-Serie). Wenn die Temperatur höher als ca. 30 °C steigt, beginnt die Luftklappe zu schwingen.
- Bei Kühl- und Trockenbetrieb kann der Luftauslasswinkel auf 5 Positionen umgestellt werden. Bei Heizbetrieb kann er auf 7 Positionen umgestellt werden.
- Zum Feststellen der Luftklappenposition drücken Sie zuerst die Taste SWING LOUVER, um das Schwingen der Luftklappe zu starten, und anschließend drücken Sie die Taste erneut, wenn die Luftklappe die gewünschte Position erreicht hat.
- 3. Der Luftauslasswinkel wird während des Startens des Heizund Entfrosterbetriebs bei eingeschaltetem Thermostat festgelegt (bei 20° für die RCI-Serie und 40° für die RCD-Serie). Wenn die Temperatur der Auslassluft etwa 30 °C übersteigt, beginnt die Luftklappe zu schwingen.

Feststellen der Luftklappe


4. Wenn die Luftklappen während des Heizbetriebs auf einen Winkel von 55° (RCI), 65° (RCD) oder 70° (beide) festgelegt sind und der Betriebsmodus auf Kühlung umgestellt wird, stellen sich die Luftklappen automatisch auf einen Winkel von 45° (RCI) bzw. 60° (RCD) ein.

i HINWEIS:

Es besteht eine Zeitverzögerung zwischen dem tatsächlichen Winkel der Luftklappe und der Anzeige auf der LCD-Anzeige. Wenn die Taste SWING LOUVER gedrückt wird, wird die Schwingluftklappe nicht sofort gestoppt. Die Luftklappe schwingt noch ein Mal.


Wenn die Luftschlitze an der Reinigung oder für irgendeinen Grund verschobenes liegen, setAuto, das Modus einstellt, um die vier Luftschlitze in der gleichen Position zu nehmen.

4-Wege-Kassettengerät (RCI)



:Empfohlener Winkel

2-Wege-Kassettengerät (RCD)



:Empfohlener Winkel

RPK (Wandgerät)

Anzeige				1	 		
Luftklappenwinkel (ca.)	ca. 35°	ca. 40°	ca. 45°	ca. 50°	ca. 55°	ca. 60°	ca. 70°
Trockenkühlung	•	Wi	nkelbere	ich	-		
Luftklappenwinkel (ca.)	ca. 40°	ca. 45°	ca. 50°	ca. 55°	ca. 60°	ca. 65°	ca. 70°
Heizung	•		W	inkelbere	ich		—

:Empfohlener Winkel

RPC (Deckengerät)

A vorsicht:

KFC (Decke	RPC (Deckengeral)						
Anzeige	7						
Luftklappenwinkel (ca.)	Horizont al	ca. 15°	ca. 30°	ca. 40°	ca. 50°	ca. 60°	ca. 80°
Trockenkühlung	•	W	inkelbere	ich	-	•	
Heizung	•		W	inkelbere	ich		

:Empfohlener Winkel

Drehen Sie die Luftklappe nicht von Hand. Andernfalls wird der Klappenmechanismus beschädigt! (Gilt für alle Geräte.)

Wandgerät (RPK):

Stellen Sie die vertikalen Deflektoren manuell so ein, dass die Luft in die erforderliche Richtung ausströmt.

Stellen Sie an den vertikalen Deflektoren nicht 1 Blatt nach links und ein zweites Blatt nach rechts.

Automatische Einstellung der Luftklappe

Wird der Gerätebetrieb angehalten, dann halten zwei Luftklappen automatisch in Schließstellung an.


Deckengerät (RPC):

Der vertikale Deflektor besteht aus vier Deflektorgruppen. Stellen Sie die vertikalen Deflektoren manuell so ein, dass die Luft in die erforderliche Richtung ausströmt.

HINWEIS:

Bei Modellen, die nicht über eine automatische Schwingluftklappenanzeige verfügen, sind die oben genannten Anzeigen nicht über R.C.S. verfügbar.

In diesem Fall muss die Schwingluftklappe manuell eingestellt werden.



Deflektor

ANZEIGE IM NORMALEN ZUSTAND

■ Thermosteuerung Beim Betrieb der Thermosteuerung wird die Lüfterdrehzahl auf LOW (niedrig) gesetzt, und die Anzeige ändert sich nicht. (Nur im Heizbetrieb)	HEAT MED SET TEVP.
■ Entfrosten Bei Ausführung des Entfrosterbetriebs leuchtet die Anzeige "DEFROST". Der Innenlüfter wird verlangsamt und schließlich angehalten. Die Luftklappe wird in horizontaler Position festgestellt. Die Luftklappenanzeige des LCD bleibt jedoch aktiv. (In der Abbildung ist die Einstellung "DEFROST" eingeschaltet.)	HEAT MED OWER SET TEMP. 10
Wenn das Gerät während des Entfrosterbetriebs gestoppt wird, ist die RUN-Anzeige (rot) ausgeschaltet. Die Entfrostung läuft jedoch weiter, die Anzeige "DEFROST" leuchtet und das Gerät wird erst ausgeschaltet, wenn der Entfrosterbetrieb beendet ist.	HEAT MED DEFROST
■ Filter Verstopfung des Filters Die Anzeige "FILTER" leuchtet, wenn der Filter mit Staub usw. verstopft ist. Drücken Sie die Taste RESET, nachdem Sie den Filter gereinigt haben. Daraufhin erlischt die "FILTER"-Anzeige.	COOL MED SET TEMP. TO

ANZEIGEN BEI STÖRUNGEN

■ Störung

Die RUN-Anzeige (rot) blinkt.

Auf der LCD-Anzeige erscheint "ALARM".

Die Nummer des Innengeräts, der Alarmcode, der Modellcode und die Anzahl der angeschlossenen Innengeräte erscheinen auf der LCD-Anzeige. Für den Fall, dass mehrere Innengeräte angeschlossen sind, werden die oben genannten Daten der einzelnen Geräte nacheinander angezeigt.

Notieren Sie die Angaben und wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler oder HITACHI-Vertreter.

■ Stromausfall

Alle Anzeigen sind ausgeschaltet.

Wenn das Gerät auf Grund eines Stromausfalls ausgeschaltet wurde, schaltet es sich nach Wiederherstellung der Stromzufuhr nicht wieder ein. Führen Sie alle zum Starten des Geräts erforderlichen Schritte noch einmal aus. Im Fall eines momentanen Stromausfalls von 2 Sekunden, wird das Gerät automatisch neu gestartet.


■ Störgeräusche

Es kann vorkommen, dass alle Anzeigen ausgeschaltet sind und das Gerät gestoppt wird. Dies geschieht durch die Aktivierung des Mikrocomputers zum Schutz des Systems vor Störgeräuschen.

HINWEIS:

Wenn Sie für das Wandgerät die drahtlose Fernbedienung verwenden, entfernen Sie die mit der Innengeräte-Leiterplatte verbundenen Stecker (CN25). Wenn diese Stecker nicht entfernt werden, funktioniert das Gerät nicht.

Die gespeicherten Daten können erst dann gelöscht werden, wenn die Fernbedienung aktiviert ist.



Modellcode				
Anzeige	Modell			
Н	Wärmepumpe			
P Wechselrichter				
F	Multi			
Ē	Nur Kühlbetrieb			
E Sonstige				

6. AUTOMATISCHE STEUERUNGEN

Das System ist mit folgenden Funktionen ausgestattet.

■ DREI-MINUTEN-INTERVALL

Der Kompressor bleibt mindestens 3 Minuten lang ausgeschaltet, nachdem er gestoppt wurde. Wird das System innerhalb von ca. 3 Minuten, nachdem es gestoppt wurde, erneut gestartet, wird die RUN-Anzeige aktiviert. Der Kühl- bzw. Heizbetrieb bleibt jedoch ausgeschaltet und startet erst nach 3 Minuten.

■ SCHUTZ VOR FROST WÄHREND DES **KÜHLBETRIEBS**

Wenn das System in einem niedrig temperierten Raum betrieben wird, kann der Kühlbetrieb zeitweise in den Lüfterbetrieb wechseln, um die Bildung von Frost auf dem Wärmetauscher des Innengeräts zu vermeiden.

■ AUTOMATISCHER NEUSTART NACH EINEM **STROMAUSFALL**

Wird die Stromversorgung kurzfristig unterbrochen (bis zu 2 Sekunden), bleiben die Einstellungen der Fernbedienung gespeichert und das Gerät startet neu, sobald wieder Strom fließt.

Falls ein Neustart nach einem länger als 2 Sekunden dauernden Stromausfall erforderlich ist, müssen Sie sich an Ihren Vertragshändler wenden (optionale Funktion).

■ LUFTREGELUNG WÄHREND DES HEIZBETRIEBS

Wird der Kompressor ausgeschaltet, während sich der Thermostat in der Position OFF (aus) befindet oder das System den automatischen Entfrosterbetrieb ausführt, wird der Lüfter verlangsamt oder angehalten.

■ AUTOMATISCHER ENTFROSTUNGSZYKLUS

Wenn der Heizbetrieb durch Drücken der RUN/STOP-Taste gestoppt wird, wird die Frostbildung am Außengerät überprüft und es kann maximal 10 Minuten lang der Entfrostungszyklus aktiviert werden.

■ SCHUTZ VOR ÜBERLASTBETRIEB

Wenn die Außentemperatur während des Heizbetriebs zu hoch ist, wird der Heizbetrieb auf Grund der Aktivierung des Außenluftthermistors so lange gestoppt, bis die Temperatur sinkt.

■ HEISSSTART WÄHREND DES HEIZBETRIEBS

Um einen kalten Luftausstoß zu vermeiden, wird die Lüfterdrehzahl von der langsamen Position auf die Position geregelt, die der Temperatur des Luftauslasses entspricht. Zu diesem Zeitpunkt ist die Luftklappe horizontal fixiert.

■ HEISSSTART DES KOMPRESSORS

RAS 8~12HRNE Serie funktioniert erst 4 Stunden nach Einschaltung der Stromversorgung (Unterbrechungscode d1-22).

Für einen Betrieb innerhalb dieser 4 Stunden lesen Sie bitte das Kapitel "Testlauf".

7. GRUNDLEGENDE FEHLERBEHEBUNG



🛆 vorsicht:

Wenn Wasser aus dem Innengerät austritt, stoppen Sie den Betrieb und wenden sich an den Wartungsdienst.

Bei Brandgeruch oder weißem Rauch, der aus dem Gerät austritt, stoppen Sie das System und wenden sich an den Wartungsdienst.

■ DIES IST NORMAL

Geräusch einer Verformung von Bauteilen

Während das System gestartet oder angehalten wird, kann ein schleifendes Geräusch zu hören sein. Dies wird durch die thermische Verformung der Plastikteile verursacht. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.

Geräusch des Kältemitteldurchflusses

Während das System gestartet oder angehalten wird, kann das Geräusch von durchfließendem Kältemittel zu hören sein. Geruch aus dem Innengerät

Der Geruch bleibt lange Zeit am Innengerät haften. Säubern Sie den Luftfilter und die Blenden bzw. sorgen Sie für eine gute Belüftung.

Dampf aus dem Außengeräte-Wärmetauscher Während des Entfrosterbetriebs taut das Eis, das sich am Außengeräte-Wärmetauscher befindet, und verdampft. Tauwasser an der Luftblende

Wenn der Kühlvorgang bei hoher Luftfeuchtigkeit (mehr als 27°C DB/80% rel. Luftfeuchtigkeit) lange Zeit fortgesetzt wird, kann sich an der Luftblende Tau sammeln.

Tauwasser am Gehäuse

Wenn der Kühlvorgang bei hoher Luftfeuchtigkeit (mehr als 27°C DB/80% rel. Luftfeuchtigkeit) lange Zeit fortgesetzt wird, kann sich am Gehäuse Tau sammeln.

■ KEINE FUNKTION

Prüfen Sie, ob SET TEMPERATURE (Temperatureinstellung) auf den richtigen Wert gesetzt wurde.

■ KÜHLUNG ODER HEIZUNG FUNKTIONIERT NICHT ORDNUNGSGEMÄSS

- Prüfen Sie, ob der Luftfluss der Außen- oder Innengeräte behindert wird.
- Prüfen Sie, ob sich zu viele Wärmequellen im Raum befinden.
- Prüfen Sie, ob der Luftfilter durch Staub blockiert ist.
- Prüfen Sie, ob Türen und Fenster geöffnet oder geschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob die Temperatureinstellung im zulässigen Betriebsbereich liegt.

■ WENN DAS PROBLEM WEITERBESTEHT...

Sollte das Problem auch nach Überprüfung der oben genannten Punkte weiterbestehen, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler, und teilen Sie ihm folgende Daten mit:

- Modellname des Geräts
- Schilderung des Problems
- Nr. des Alarmcodes auf der LCD-Anzeige


HINWEIS:

Lassen Sie den Hauptschalter, außer bei längerem Betriebsstillstand, eingeschaltet, da das Ölheizmodul auch bei gestopptem Kompressor mit Strom versorgt wird.

8. TEILEBEZEICHNUNG

Beispiel für Teilebezeichnungen. Weitere Informationen finden Sie im technischen Handbuch.

8.1. AUSSENGERÄT (8-12 PS) HRNE




Nr. Teilebezeichnung

- 1 Kompressor (Wechselrichter)
- 2 Kompressor-Dauerdrehzahl
- 3 Wärmetauscher
- 4 Lüfter
- 5 Lüftermotor
- 6 Akkumulator
- Ölabscheider
- 8 Umschaltventil
- 9 Expansionsventil
- 10 4-Wege-Ventil
- 11 Absperrventil Gasleitung
- 12 Absperrventil Flüssigkeitsleitung
- 13 Umschaltventil
- 14 Kontrollmuffe niedrig
- 15 Kontrollmuffe hoch
- 16 Kontrollmuffe (für Ölabscheider)
- 17 Elektrischer Schaltkasten
- 18 Niederdrucksensor
- 19 Hochdrucksensor
- 20 Hochdruck-Schutzschalter
- 21 Sieb
- 22 Sieb
- 23 Kontrollfenster
- 24 Kurbelgehäuseheizung

9. KÄLTEKREISLAUF

Beispiel für einen Kältekreislauf. Weitere Informationen finden Sie im technischen Handbuch.



	← - : Kältemittelfluss für Heizung	:Kältemittel- leitungen bauseitig	-((-:Konusanschluss	 + : Lötverbindung	Kältemittel: R410A	Luftdichteprüfung: 3,3 MPa	

Nr.	Teilebezeichnung
1	Kompressor
2	Wärmetauscher
3	Empfänger
4	Ölabscheider
5	Akkumulator
6	Sieb
7	Sieb
8	Sieb
9	Sieb

Nr.	Teilebezeichnung
10	Verteiler
11	Umschaltventil
12	Kapillarschlauch
13	Expansionsventil
14	Absperrventil
15	Absperrventil
16	Magnetventil (Gasumgehung)
17	Kontrollmuffe
18	Absperrventil für Flüssigkeitsleitung

Nr.	Teilebezeichnung
19	Absperrventil für Gasleitung
20	Hochdruck-Schutzschalter
21	Kältemitteldruck-Sensor

10. TRANSPORT UND HANDHABUNG

10.1. TRANSPORT DES AUSSENGERÄTS

1. Einhängverfahren


Stellen Sie beim Anhängen des Geräts sicher, dass es im Gleichgewicht ist, überprüfen Sie die Sicherheit und heben Sie es langsam hoch.

- Transport
 - -Keine Verpackungsmaterialien entfernen.
 - Hängen Sie das Gerät in der Verpackung auf, indem Sie Seile durch alle rechteckigen Aussparungen führen, und verwenden Sie zum Schutz des Geräts Schienen oder Wellpappe.




GEFAHR:

Befestigen Sie die Seile nicht an der Holzunterlage.




Installation

- -Holzunterlage entfernen.
- -An den Schienen oder der Wellpappe zum Schutz des Geräts zwei (2) Seile anbringen und das Gerät wie unten gezeigt aufhängen.



(Seilposition)



10.2. MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Accessory	Q'ty	Purpose
Compressed Sheet	1	Occupation for Definement Occ
Pipe Flange of Refrigerant Gas Piping	1	Connection for Refrigerant Gas Piping with: RAS-8~12HP
Rubber Bush	4	For Connection Hole of Operation Wiring
Rubbel busil	3	For Connection Hole of Power Source Wiring.
Screw	3	Spare

HINWEIS:


Sollten Zuberhörteile in der Verpackung fehlen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Lieferanten.

11. GERÄTEINSTALLATION

11.1. INSTALLATIONSBEREICH

■ Installationsort

Installieren Sie das Außengerät an einem Ort, an dem, wie unten gezeigt, ausreichend Abstand um das Gerät für Betrieb und Wartung besteht.



*Addieren Sie für den Lufteinlassraum an der Rückseite die Hälfte der Höhe zu 300 mm, wenn die Wand an der Rückseite über 500 mm hoch ist.

- Installieren Sie das Außengerät an einem Ort mit guter Belüftung.
- Installieren Sie das Außengerät an einem schattigen Platz oder an einem Ort, wo es keiner direkten Sonneneinwirkung oder Strahlungen einer Wärmequelle ausgesetzt ist.
- Installieren Sie das Außengerät an einem Ort, wo vom Gerät fallende Eisstücke keine Gefahr darstellen können. Bei einer Installation auf dem Dach eines Gebäudes können z.B. Eisstücke auf Fußgänger fallen.
- Installieren Sie das Außengerät, wo das Betriebsgeräusch oder der Luftauslass keine Nachbarn oder die Umwelt stören.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund flach und ausreichend tragfähig ist.
- Installieren Sie das Außengerät nicht an Orten, an denen Staub oder andere Verunreinigungen den Wärmetauscher des Geräts blockieren können.
- Wenn Sie das Außengerät in einer schneereichen Gegend installieren, bringen Sie auf dem Gerät und an der Einlassseite des Wärmetauschers die bauseitig bereitzustellenden Hauben an.
- Installieren Sie das Außengerät nicht an einem Ort mit einem hohen Grad an Ölnebel, salzhaltiger Luft oder aggressiven Gasen wie z.B. Schwefel.
- Installieren Sie das Außengerät nicht an einem Ort, wo elektromagnetische Strahlen direkt auf den Schaltkasten und den Wechselrichter gerichtet sind.
- Installieren Sie das Außengerät wenn möglich mindestens 3 Meter von einer elektromagnetischen Strahlungsquelle entfernt, da Elektrosmog zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.

HINWEIS:

In einer Umgebung mit starken elektromagnetischen Feldern kann es vorkommen, dass eine Sicherung durchbrennt und das System nicht mehr funktioniert. Es ist außerdem möglich, dass das System einen Alarm ausgibt. Halten Sie in einem solchen Fall das System an und starten es neu, um den Alarm zurückzusetzen.



VORSICHT:


Aluminiumlamellen haben sehr scharfe Kanten. Achten Sie auf die Lamellen, um Verletzungen vorzubeugen.

HINWEIS:

Installieren Sie das Gerät an einem für die Öffentlichkeit unzugänglichen Ort.


Beispiel für die Installation der Geräte. Weitere Informationen finden Sie im technischen Handbuch.

1. Mindestplatzbedarf



* Zur Vereinfachung der Wartungsarbeiten ist ein Abstand von 900 mm empfehlenswert.

2. Platzbedarf für die Installation mehrerer Geräte




3. Berücksichtigung der Hauptwindrichtung

Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Lufteinlassseite des Geräts (hinten) nicht direkt der Hauptwindrichtung zugewandt ist.



4. Berücksichtigung von Schnee

Schützen Sie Luftauslass und -einlass durch eine Haube und installieren Sie ein höheres Fundament, um eine Schneeanhäufung am Luftauslass und -einlass zu vermeiden.




HINWEIS:

Installieren Sie das Gerät an einem sonnigen Ort, also an der Ost- oder Südseite des Gebäudes und nicht an der Nordseite.

5. Vorbeugung gegen Kurzschlüsse

Bringen Sie eine vor Ort bereitgestellte Ablufthaube an, um einen Kurzschluss von Ansaugluft und Abluft zu vermeiden.



6. Abmessungen der Ablufthaube (nicht mitgeliefert)

- Die folgenden Abbildungen zeigen die empfohlenen Abmessungen der Ablufthaube und der Lufteinlasshaube für das Außengerät.
- Verwenden Sie für die Haube eine 1 mm und für den Flansch und das Gestell eine 1,6 mm dicke Stahlplatte.
- Verwenden Sie für die Lufteinlasshaube eine Stahlplatte mit Löchern.
- Streichen Sie die Haube mit einer beigen Farbe, Munsell-Code 2.5Y 8/2.
- Befestigen Sie die Haube mit M5-Blechschrauben.
 Verstärken Sie die Haube mit Halterungen, wenn dies angesichts des Wetters, z.B. bei starkem Wind, erforderlich ist.

■ Fundament

- Beton-Untergrund
- Das Fundament muss 100-300 mm über den Untergrund hinausragen.
- Installieren Sie eine geeignete Drainage um den Untergrund.
- Befestigen Sie das Außengerät bei der Installation mit Ankerschrauben.
- Sichern Sie das Außengerät mit den Ankerschrauben.
- Wenn Sie das Außengerät auf einem Dach oder auf einer Terrasse installieren, kann das Kondenswasser bei tieferen Temperaturen gefrieren. Vermeiden Sie deshalb eine Drainage in Bereichen, die oft betreten werden, da sonst Rutschgefahr besteht.

Position der Ankerschrauben **Fundamente** RAS-8~12HRNE 4-38x16 688 (Bohrung für Ankerschraube) 614 Ø 30 mm Ankerschraube Kältemittelrohr 100-300mm Zementfassung (Ø 100 mm x Tiefe 200 mm) 8 Min. 100 Min 100 Drainage (Breite 100 mm x Drainage Tiefe 200 mm) Vibrationsfester

HINWEIS:

Konstruieren Sie das Fundament wie oben beschrieben und überprüfen Sie, ob alle Füße des Gerätes von dem Fundament getragen werden.

Richtiges Fundament

Falsches Fundament

12. KÄLTEMITTELLEITUNG



AVORSICHT:


- Verwenden Sie im K\u00e4ltekreislauf das K\u00e4ltemittel R410A. Leiten Sie bei Fl\u00fcssigkeits- oder Luftdichtepr\u00fcfungen keinen Sauerstoff, Acetylen oder andere brennbare oder giftige Gase in den K\u00e4ltekreislauf ein.
- Diese Gase sind außerordentlich gefährlich und können eine Explosion verursachen. Es wird empfohlen, bei diesen Tests Druckluft, Stickstoff oder Kältemittel zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass im Sperrventil kein Druck vorhanden ist, bevor Sie den Flansch entfernen.

12.1. MATERIAL FÜR ROHRLEITUNGEN

- 1. Stellen Sie bauseitig Kupferrohre bereit.
- 2. Der Rohrdurchmesser sollte wie folgt gewählt werden.
- Verwenden Sie saubere Kupferrohre. Achten Sie darauf, dass die Rohre innen staubfrei und trocken sind. Entfernen Sie Staub und Fremdmaterial mit Stickstoff oder Trockenluft aus dem Inneren der Rohre, bevor Sie diese anschließen.

12.2. BEFESTIGUNG DER KÄLTEMITTELLEITUNGEN

Befestigen Sie die Kältemittelrohrleitungen so, dass keine schwachen Teile des Gebäudes wie Wände, Decken usw. berührt werden. (Durch die Vibration der Leitung kann es sonst zu ungewöhnlichen Geräuschen kommen. Achten Sie besonders bei kurzen Leitungen hierauf).



Befestigen Sie die Kühlmittelleitung nicht mit metallischen Materialien, da sich die Leitung ausdehnen und zusammenziehen kann. Einige Befestigungsbeispiele werden unten gezeigt.

Zur Befestigung von Lasten



Zur direkten Montage







Es gibt zwei Arten der Oberflächenbehandlung: Standardbehandlung mit Chromatin oder keramische Ummantelung (*)

Keramische Ummantelung mit dreifachstarkem Mantel auf dem Eisenmaterial bietet folgende Eigenschaften.

- Korrosionsfestigkeit: Aufgrund der dreifachen Beschichtung bessere Haftung und Korrosionsbeständigkeit
- Wetter- und Hitzebeständigkeit: Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Sonneneinstrahlung durch keramische Beschichtung
- 3. Oberflächenhärte : Die harte Oberfläche bietet einen besseren Schutz gegen Abrieb.

12.3. KÜHLMITTELROHRVERLEGUNG BEI AUSSENGERÄ



GEFAHR:

Verwenden Sie im Kältekreislauf das Kältemittel R410A (RAS-8HRNE, RAS-10HRNE, RAS-12HRNE). Leiten Sie bei Flüssigkeits- oder Luftdichteprüfungen keinen Sauerstoff, Acetylen oder andere brennbare oder giftige Gase in den Kältekreislauf ein. Diese Gase sind außerordentlich gefährlich und können eine Explosion verursachen. Es wird empfohlen, bei diesen Tests Druckluft, Stickstoff oder Kältemittel zu verwenden.


Material für Rohrleitungen

- 1. Stellen Sie bauseits Kupferrohre bereit.
- 2. Wählen Sie den Rohrdurchmesser aus der Tabelle auf Seite 16 aus.
- Verwenden Sie saubere Kupferrohre. Achten Sie darauf, dass die Rohre innen staubfrei und trocken sind. Entfernen Sie Staub und Fremdmaterial mit Stickstoff oder Trockenluft aus dem Inneren der Rohre, bevor Sie diese anschließen.

HINWEISE:

 Verwenden Sie zum Anschluss des Ø25,4-Rohrs mit dem RAS-8~12HRNE den mitgelieferten Rohrflansch


RAS-8~12HRNE





VORSICHT:


Vorsichtsmaßnahmen an den Enden der Kühlmittelleitung Verwenden Sie bei Wanddurchführungen Schutzkappen am Rohrende. Verlegen Sie die Rohre nicht direkt auf dem Untergrund.



■ Rohranschlussposition bei Außengeräten

 Verbinden Sie die Rohre wie im Bild dargestellt mit den Absperrventilen der Flüssigkeits- und der Gasleitung des Außengeräts.

RAS-8~12HRNE




MODELL	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
RAS-8HRNE	137	241	238	306	155	156	25.40	9.53
RAS-10HRNE	137	227	247	306	151	156	25.40	12.7
RAS-12HRNE	137	227	247	306	151	156	25.40	12.7

HINWEIS:

G: Ø des Anschlusses der Kältemittelgasleitung.

H: Ø des Anschlusses der Kältemittelflüssigkeitsleitung.

- Leitungsanschlüsse können aus 3 Richtungen zugeführt werden.




HINWEIS:


- Verlegen Sie kein Rohr vor der Schraube der Wartungsabdeckung. Andernfalls kann die Schraube oder die Wartungsabdeckung nicht entfernt werden.
- Entfernen Sie nach dem Verlegen und Verkabeln die beiden gelben Transportscheiben des/der Kompressors/en. Befestigen Sie die Leitungen so, dass die Absperrventile keiner hohen Belastung ausgesetzt werden und Vibrationen minimiert werden.

■ Rohranschluss

 Prüfen Sie, ob das Ventil geschlossen ist Bereiten Sie bauseitig ein Flexrohr für die Flüssigkeitsleitung vor. Verbinden Sie dieses mit Hilfe einer Konusmutter durch die rechteckige Bodenaussparung mit dem Flüssigkeitsventil.



- Bereiten Sie bauseitig ein Flexrohr für die Gasleitung vor. Verlöten Sie dieses und den mitgelieferten Rohrflansch außen am Gerät.
- Verbinden Sie den Rohrflansch mit Hilfe der mitgelieferten Dichtung durch die rechteckige Bodenaussparung mit dem Gasventil .Verwenden Sie nicht die am Gerät befestigte Dichtung.



Verlöten Sie die Flexrohre und die bauseitig bereitgestellten Rohre.

13. ROHRLEITUNGEN UND KÄLTEMITTELMENGE

■ Anzugsdrehmoment

Ziehen Sie die Verbindung mit dem erforderlichen Drehmoment gemäß Rohrdurchmesser oder Schraubengröße an (siehe Tabelle).

	Rohrgröße	Schrauben- größe	Drehmomen t (Nm)
Flüssigkeit 8HP	Ø 9.53mm (3/8)	-	40 N.m
Flüssigkeit 10/12HP	Ø 12.70mm (1/2)	-	60 N.m
Flanschschraube	-	-	53 to 75 N.m

Anziehen der Konusmutter: (stets zwei Schraubenschlüssel verwenden):






■ Ablassen und Auffüllen von Kältemittel

Das Ablassen und Auffüllen von Kältemittel muss immer nach folgender Anweisung vorgenommen werden:

- Das Absperrventil wurde vor Auslieferung geschlossen.
 Stellen Sie trotzdem sicher, dass die Absperrventile vollkommen geschlossen sind.
- Verbinden Sie Innen- und Außengerät mit den bauseits bereitgestellten Kältemittelrohren.
- Schließen Sie den Messgeräteverteiler mit Hilfe von Füllschläuchen mit Vakuumpumpe oder einem Stickstoffzylinder an die Kontrollmuffe des Absperrventils der Flüssigkeits- und Gasleitung an.
- Überprüfen Sie die Konusmutterverbindung auf Gas-Leckagen, indem Sie den Druck für HRNE-Außengeräte in den bauseits bereitgestellten Rohren mit Stickstoff auf 4,15 MPa erhöhen.
- Die Vakuumpumpe 1 bis 2 Stunden laufen lassen, bis der Druck auf unter 756 mmHg sinkt.
- Zum Einfüllen von Kältemittel die Verteilerarmatur mittels Füllschläuchen mit einem Kältemittel-Füllzylinder an die Kontrollmuffe des Absperrventils der Flüssigkeitsleitung anschließen.
- Nötige Kühlmittelmenge gemäß Leitungslänge auffüllen (Berechnung der Kühlmittelfüllmenge durchführen).
- Absperrventil der Gasleitung vollständig öffnen, Absperrventil der Flüssigkeitsleitung leicht öffnen.
- Das Verteilerarmaturventil öffnen und Kältemittel einfüllen..
- Nötige Kältemittelmenge mit einer Toleranz von ±0,5 kg bei Kühlbetrieb einfüllen.
- Absperrventil der Flüssigkeitsleitung nach dem Einfüllen des Kältemittels vollständig öffnen.

- Kühlbetrieb länger als 10 Minuten fortsetzen, damit sich das Kältemittel verteilt.
- Die Platte "geschlossen" vom Absperrventil entfernen und die Platte "offen" anhängen.



Beispiel einer Entleerung und Befüllung mit Kältemittel HRNE

HINWEIS:

- Kühlmittelmenge gemäß Berechnung auffüllen. Eine zu hohe oder zu geringe Menge an Kühlmittel kann zum Kompressorausfall führen. Isolieren Sie die Flüssigkeitsleitung, um einen Leistungsabfall infolge der Umgebungstemperatur sowie Kondensation auf den Rohren infolge von Niederdruck zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass keine Gaslecks vorhanden sind. Bei starkem Kältemittelaustritt können folgende Störungen auftreten:
 - Sauerstoffmangel
 - Bildung gesundheitsgefährdender Gase durch chemische Reaktionen mit Feuer.
- Verwenden Sie dicke Schutzhandschuhe, um Ihre Hände vor Verletzungen durch Kältemittel zu schützen, wenn Sie damit umgehen.




VORSICHT:

Prüfen Sie die Leitung gründlich auf austretendes Kältemittel. Beim Austritt größerer Kältemittelmengen können Atembeschwerden auftreten; bei offenem Feuer im selben Raum können sich gesundheitsschädliche Gase bilden. Der Überschuss oder Mangel an Kältemittel ist die Hauptursache für Probleme mit den Geräten. Füllen Sie die korrekte Menge an Kältemittel ein.

■ LEITUNGEN ISOLIEREN

Isolieren Sie die Kältemittelleitungen wie unten gezeigt



Dichten Sie die Kältemittelleitungen nach dem Verbinden mit dem bauseitig bereitgestellten Isoliermaterial ab. Isolieren Sie Verbindungen und Konusmuttern an den Rohranschlüssen vollständig. Isolieren Sie die Flüssigkeitsleitung vollständig, um ein Nachlassen der Leistung und Kondensationsbildung auf der Leitungsoberfläche zu vermeiden.




VORSICHT:

Verschließen Sie das Rohrende mit einer Kappe, wenn es durch eine Bohrung geführt werden soll. Rohrleitungen nicht ohne Kappe oder Vinylband über dem Rohrende direkt auf den Boden legen.



■ Absperrventil

Bedienung des Absperrventils gemäß folgender Abbildung



	'N	٠	m	
١.	IΝ		11	

PS	Flüssigkeit	Gas
8	16.5	49.0
10/12	24.5	49.0

Sechskant-Schlüsselgröße (mm)

Modell	Flüssigkeitsventil	Gasventil
RAS-8HRNE	4	10
RAS-10HRNE	4	10
RAS-12HRNE	4	10

(Verwenden Sie für Größen 5 mm und 10 mm bauseitig bereitgestellte Schraubenschlüssel.)



∕VORSICHT:

Üben Sie keine übermäßige Kraft auf das T-Ventil an der Endöffnung aus (5,0 Nm oder weniger). Die Konstruktion für die hintere Aufnahme wird nicht mitgeliefert.

Beim Testlauf die Spindel vollständig öffnen. Bei nicht vollständig geöffneter Spindel kommt es zu Geräteschäden.

Vorsicht bei auslaufendem Kältemittel

Betreiber/Monteure müssen die lokalen Gesetze und Richtlinien bzgl. der Sicherheitsvorkehrungen gegen Kältemittelleck beachten.

Maximal zulässige Konzentration von HCFC/HFC-Gas

Das Kältemittel R410A, das ins HRNE System eingeleitet wird, ist ein nicht brennbares und ungiftiges Gas. Sollte jedoch ein Leck auftreten und sich der Raum mit Gas füllen, kann dies zu Erstickung führen.

Die maximal zulässige Konzentration von HCFC/HFC-Gas, R410A in der Luft beträgt gemäß EN378-1 0,44 kg/m³. Deshalb müssen im Fall eines Lecks einige wirksame Maßnahmen getroffen werden, um die Konzentration von R410A in der Luft unter 0,44 kg/m³ zu senken.

Berechnung der Kältemittelkonzentration

- 1. Berechnen Sie die Gesamtmenge an Kühlmittel G (kg), mit der das System befüllt ist, das alle Innengeräte der klimatisierten Räume verbindet.
- 2. Berechnen Sie das Raumvolumen V (m³) eines jeden
- 3. Berechnen Sie die Kältemittelkonzentration C (kg/m³) im Raum nach der folgenden Formel:

	G: Gesamte verwendete Kühlmittelmenge (kg)
=C	V: Raumvolumen (m³)
V	C: Kältemittelkonzentration 0,44 kg/m³ bei R410A


Gegenmaßnahmen bei Kältemittel-Leckagen entsprechend des KHK-Standards

- 1. Sorgen Sie für eine nicht verschließbare Öffnung, durch die Frischluft in den Raum gelangen kann.
- 2. Sorgen Sie für eine türlose Öffnung von min. 0,15% zur Bodenfläche.
- 3. Achten Sie besonders auf Keller und andere Stellen, an denen sich Kühlmittel absetzen kann, da es schwerer als Luft ist.

14. ABFLUSSLEITUNGEN

■ Abflusssatz für Außengerät (DBS-26) (optionales Zubehör)

Soll das Kondenswasser des Außengeräte-Wärmetauschers gesammelt werden, kann ein Außengeräteabfluss-Kit installiert werden. In Gebieten mit Schneefall wird hiervon jedoch abgeraten. Soll das Kondenswasser vollständig gesammelt werden, so installieren Sie eine separat zu beschaffende Abflusswanne unter dem Außengerät.



Modell	Abflusssatz Anzahl (Geräte)
RAS-8/10/12HP	4

15. ZUSÄTZLICHE KÜHLMITTELMENGE R410A

■ Zusätzliche Kühlmittelmenge R410A

Zu der im Gerät vorhandenen Kältemittelmenge muss entsprechend der Länge der Rohrleitung (W1)und der Anzahl der Innengeräte (w2) zusätzliches Kältemittel aufgefüllt werden.

A. Ermitteln Sie entsprechend der folgenden Vorgehensweise die Menge des zusätzlich erforderlichen Kältemittels und füllen Sie es ins System ein.


- B. Notieren Sie die zusätzliche Kältemittelmenge, um spätere Wartungsarbeiten zu vereinfachen.
- C. Werksseitige Kältemittelbefüllung für Außengerät (Wo kg) wie folgt:

Außengerät	W0 Kältemittelbefüllung für Außengerät (Kg)		
RAS-8HRNE	10.1		
RAS-10HRNE	11.5		
RAS-12HRNE	12.0		

1. Berechnungsmethode für Befüllung mit zusätzlichem Kältemittel (W kg)

Berechnen Sie die Menge des zusätzlich einzufüllenden Kältemittels entsprechend der folgenden Methode 1.1 bis 1.3.

Beispiel



1.1. Berechnung der zusätzlichen Befüllung mit Kältemittel für Flüssigkeitsleitungen (W1 kg) Berechnen Sie die Menge des zusätzlich einzufüllenden Kältemittels für Flüssigkeitsleitungen wie unten angegeben. Beachten Sie das Beispiel für das Modell RAS-10HRNE und füllen Sie die folgende Tabelle aus.

Rohrdurchmesser (mm)	Gesamte Rohrlänge (m)	Zusätzliche Befüllung (Kg/m)	Zwischenbetrag (Kg)	
12.7	0	0.120	$0 \times 0,120 = 0$	
9.53	5+5+5	0.07	15 x 0.07 = 1.05	
6.35	10	0.03	10 x 0.03 = 0.3	
Gesamthetrag der zusätzlichen Befüllung für die Flüssigkeitsleitung (W1) = 2.55 kg				

1.2. Ermitteln Sie die Anzahl der Innengeräte, für die eine zusätzliche Befüllung mit Kältemittel erforderlich ist.

Pferdestärken	W2 Zusätzliche Befüllung (Kg)
1.5~6.0	0
8.0/10.0	1.0

1.3. Es ist nicht erforderlich, das Kältemittel hinzuzufügen oder zu entnehmen, wenn der berechnete Wert geringer ist als die Standard-Kältemittelmenge (p)

Modell	P (Kg)
8HRNE	1.6
10HRNE	2.0
12HRNE	2.0

1.4 Berechnung des Gesamtbetrags der zusätzlichen Befüllung (W kg) Setzen Sie die in 1.1 und 1.2 ermittelten Gewichte W1 und W2 in die folgende Formel ein. Gesamtmenge der zusätzlichen Befüllung W = W1 + W2 - P

Beispiel:	W=	2.55	+	0	-	2.0	=	0.55 Kg
Ihr System:	W=		+		-		=	Kg

2. Befüllung

Füllen Sie das Kältemittel (R410A) entsprechend den im "Installationshandbuch" enthaltenen Anweisungen in das System ein.

Gesamte zusätzliche Befüllung W	
Gesamte Kältemittelbefüllung des Systems	
Datum der Kältemittelbefüllung	
Jahr Monat	Tag

3. Aufzeichnung der zusätzlichen Befüllung

Notieren Sie die Menge des eingefüllten Kältemittels, um spätere Wartungs- und Dienstleistungsarbeiten zu vereinfachen. Die Gesamtkühlmittelmenge dieses Systems wird anhand folgender Formel berechnet.

$$\text{Beispiel} = \boxed{11.5} + \boxed{0.55} = \boxed{12.05 \text{ Kg}}$$

$$\text{Gesamte K\"{a}ltemittelbef\"{u}llung des Systems} = \boxed{W_0} + \boxed{W} = \boxed{ }$$

$$\text{Des Systems} = \boxed{ + \boxed{ }} = \boxed{\text{Kg}}$$



ACHTUNG:

Es ist nicht erforderlich, das Kältemittel hinzuzufügen oder zu entnehmen, wenn der berechnete Wert geringer ist als die Standard-Kältemittelmenge (p)

16. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

16.1. ALLGEMEINE PRÜFUNG



ACHTUNG:

- Schalten Sie den Netzstrom zum Innengerät und zum Außengerät AUS, bevor Sie mit der Arbeit an der Verkabelung oder einer der regelmäßigen Überprüfungen beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass sich Innen- und Außenlüfter nicht mehr drehen, bevor Verkabelungsarbeiten oder eine regelmäßige Überprüfung ausgeführt werden.
- Schützen Sie die Kabel, Abflussleitung, elektrischen Bauteile usw. vor Beschädigung durch Ratten oder andere Kleintiere. Ungeschützte Bauteile werden möglicherweise von Ratten oder anderen Kleintieren angenagt. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht mit den Kältemittelrohren. Blechkanten und elektrischen Teilen innerhalb des Geräts in Berührung kommen. Andernfalls werden sie beschädigt und im schlimmsten Fall kann ein Feuer auftreten:



VORSICHT:

Befestigen Sie die Kabel sicher mit einer Kabelklemme im Innengerät.

HINWEIS:

Wenn Kabelführungen zum Außengerät nicht benutzt werden, verkleben Sie diese mit Gummihülsen.


- 1. Stellen Sie sicher, dass die vor Ort bereitgestellten elektrischen Komponenten (Hauptschalter, Trennschalter, Kabel, Leitungsanschlüsse und Kabelschuhe) gemäß den in diesem technischen Handbuch aufgeführten elektrischen Daten ausgewählt wurden. Achten Sie darauf, dass die Komponenten den nationalen elektrischen Vorschriften entsprechen.
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung innerhalb der Spanne von ±10% der Nennspannung liegt.
- 3. Überprüfen Sie die Kapazität der Stromkabel. Wenn die Kapazität des Stromversorgungskabels zu gering ist, kann das System aufgrund von Spannungsabfall nicht gestartet werden.
- 4. Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel angeschlossen ist.
- 5. Hauptstromschalter Installieren Sie einen mehrpoligen Hauptschalter mit einem Abstand von mindestens 3,5 mm zwischen den einzelnen Phasen.

16.2. KABELANSCHLUSS FÜR DAS AUSSENGERÄT

KABELANSCHLÜSSE

Die Kabelanschlüsse des Außengerätes sind unten dargestellt.

- 1. Schließen Sie die Stromversorgungskabel an L1, L2, L3 und N (bei 380-415V/50Hz) für Drehstrom auf der Anschlussleiste an, und die Erdungskabel an die Anschlüsse im Schaltkasten.
- 2. Verbinden Sie die Kabel zwischen den Außen- und Innengeräten mit den Anschlüssen 1 und 2 auf der Anschlussleiste.
- 3. Verlegen Sie keine Kabel vor der Befestigungsschraube der Wartungsklappe. Anderenfalls kann die Schraube nicht entfernt werden.



VORSICHT:


Befestigen Sie die abgeschirmten Drähte zwischen dem Innen- und dem Außengerät an nur einem Punkt mit einem Cordband. Die abgeschirmten Drähte dürfen nur mit der Erdung des Innengeräts verbunden werden.

16.3. EINSTELLUNG DER DIP-SCHALTER DES AUSSENGERÄTS

■ Anzahl und Position der Dip-Schalter

Die Leiterplatte im Außengerät ist mit 7 verschiedenen Dip-Schaltern und 3 Arten von Druckschaltern ausgestattet.

Position der DIP-Schalter:



HINWEIS:

Das Symbol "■"gibt die Position der Dip-Schalter an. Die Abbildungen zeigen die werkseitige oder nachträgliche Einstellung.

Bei Verwendung von DSW4, 7 oder 8 wird das Gerät nach 10 bis 20 Sekunden gestartet oder gestoppt, nachdem der Schalter aktiviert worden ist.



△VORSICHT:

Bei der Einstellung von Dip-Schaltern ist vorher die Stromversorgung auszuschalten. Werden die Dip-Schalter bei eingeschalteter Stromversorgung eingestellt, sind diese Einstellungen ungültig.

■ DSW1: Einstellung Kältekreislaufnummer

Wenn H-Link verwendet wird, ist eine Einstellung erforderlich. Werkseitig sind alle Einstellungen auf OFF gestellt (Kältekreislaufnr. 0). Stellen Sie, wie unten dargestellt, in einem Kühlkreislauf dieselbe Kühlkreislaufnummer für das Außengerät und die Innengeräte ein.

Kreislaufnr.	0	1	2	3
Einstellposition	ON 1 2 3 4			
Kreislaufnr.	4	5	6	7
Einstellposition	ON 1 2 3 4			
Kreislaufnr.	8	9	10	11
Einstellposition	ON □□□□■	ON	ON	ON
Linotenposition	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Kreislaufnr.	12 3 4	13 13	1234	15 1 2 3 4

■ DSW2: Leistungseinstellungen

Einstellungen sind nicht erforderlich. Jedes Außengerät ist werkseitig so eingestellt, wie nachfolgend dargestellt.

Modell	Einstellposition
RAS-8HRNE	ON 1 2 3 4
RAS-10HRNE	ON 1 2 3 4
RAS-12HRNE	ON 1 2 3 4

■ DSW3: Höhenunterschied

Eine Einstellung ist erforderlich.

Das Außengerät ist höher angebracht als das Innengerät (0-30m)

Das Außengerät ist tiefer angebracht als das Innengerät (0-20m)



■ DSW4: Testlauf und Service-Einstellung

Eine Einstellung ist erforderlich. Dieser Dip-Schalter wird für Wartungsarbeiten verwendet.

Werkseitige Einstellung	ON 1 2 3 4 5 6
Testbetrieb Kühlen	ON 1 2 3 4 5 6
Testbetrieb Heizen	ON 1 2 3 4 5 6
Erzwungener Kompressorstopp	ON 1 2 3 4 5 6

■ DSW5: NOTBETRIEB DES KOMPRESSORS

Einstellungen sind nicht erforderlich. Sämtliche Kompressor laufen, außer dem ausgewählten.

Nompressor laulen, außer dem ausgewahlten.					
Werkseitig	ON 1 2 3 4 5 6 7 8				
Außer Kompressor Nr. 1	ON 1 2 3 4 5 6 7 8				
Außer Kompressor Nr. 2	ON 1 2 3 4 5 6 7 8				

■ DSW6: Rohrlänge

<u> </u>	
Werkseitig und Länge < 25 m	ON 1 2
25 ≤ Gesamtlänge < 50	ON 1 2
50 ≤ Gesamtlänge < 75	ON 1 2
75 ≤ Gesamtlänge	ON 1 2

■ DSW7: Einstellung der Stromversorgung

Werkseitig (380 V)	ON 1 2
415V	ON 1 2

■ DSW10: Übertragungseinstellung

Einstellungen sind erforderlich, um den Endwiderstand zu löschen

Werkseitig steht Schalter 1 des DSW10 auf ON	ON 1 2
Wenn die Anzahl der Außengeräte im gleichen H-Link 2 oder mehr beträgt, steht Schalter 2 des DSW10 für die weiteren Geräte auf OFF. Wird nur ein Außengerät benutzt, ist eine Einstellung nicht erforderlich.	ON 1 2
Werden die Anschlüsse 1 und 2 von TB1 mit Hochspannung versorgt, wird die Sicherung auf der Leiterplatte ausgelöst. Schließen Sie in solchen Fällen die Kabel zuerst an TB1 an, bevor Sie auf Nr. 2 schalten.	ON

16.4. VERKABELUNG ZWISCHEN INNEN- UND AUSSENGERÄT

Verbinden Sie die Kabel zwischen Innen- und Außengerät wie unten dargestellt.

Überprüfen Sie, dass der Anschluss für das Stromversorgungskabel (Anschlüsse "L1" an "L1", "L2" an "L2", "L3" an "L3" und "N" an "N" auf jeder Anschlussleiste: AC380-415V) und die Zwischenkabel (Versorgungsleitung: Anschlüsse "1" an "1" und "2" an "2" auf jeder Anschlussleiste: DC5V) zwischen Innen- und Außengerät ordnungsgemäß übereinstimmen. Bei falsch angeschlossenen Kabeln muss mit Geräteschäden gerechnet werden.

- Berücksichtigen Sie bei der Verkabelung die lokalen Vorschriften und Bestimmungen.
- Schließen Sie die Betriebskabel an die Geräte im gleichen Kältekreislauf an (die Kältemittelrohre und die Steuerkabel sollten mit den gleichen Innengeräten verbunden werden). Wenn die Kältemittelrohre und die Steuerkabel an Geräte in verschiedenen Kältekreisläufen angeschlossen werden, kann dies zu Betriebsstörungen führen.
- Verwenden Sie zwischen Innen- und Außengerät und für die Betriebskabel zwischen den Innengeräten (H-Verbindung) abgeschirmte verdrillte Paarkabel.

- Es können auch abgeschirmte Paarkabel verwendet werden.
- Die Abschirmung ist nur an einer Kabelseite zu erden.
- Kabel mit nicht mehr als 3 Adern verwenden (H-Link).
 Adergrößen müssen entsprechend der nationalen
 Bestimmungen ausgewählt werden.

Schließen Sie die Betriebsleitung für die Geräte an denselben Kältemittelkreislauf an (die Kältemittelleitung muss mit den Innengeräten verbunden werden, deren Kältemittelrohr an dasselbe Außengerät angeschlossen ist). Sind die Kältemittelleitungen und die Betriebsleitungen an Geräte aus unterschiedlichen Kältemittelkreisläufen angeschlossen, kann dies zu fehlerhaftem Betrieb führen.

- Schneiden Sie ein Loch in der Nähe der Anschlussaussparung für das Stromkabel, wenn mehrere Außengeräte mit demselben Betriebspannungskabel verbunden sind.
- Die empfohlenen Unterbrecherstärken sind in der Tabelle der technischen Daten und empfohlenen Kabel aufgezeigt, Unterbrecherstärke/1 A.G.
- Wird eine der Kabelführungen nicht für die Außenverkabelung benutzt, kleben Sie Gummihülsen auf die Blende.
- Vor Ort beschaffte Verkabelung und Ausrüstung muss nationalen und internationalen Bestimmungen entsprechen.


Gerät	Name des Dip-Schalters	Markierung	Werkseitige Einstellung	Funktion
	Kältekreislauf	DSW1	ON 1 2 3 4	Einstellung der Außengerätadresse im Kältekreislauf. DSW1 so einstellen, dass er die Einstellung anderer Außengeräte desselben H-LINK-Systems nicht überlappt.
Außengerät	Anschuss-widerstand	DSW10-1P	ON 1 2	Für die Anpassung der Impedanz des Übertragungskreislaufes. DSW1 entsprechend der Anzahl der Außengeräte innerhalb des H-LINK-Systems einstellen. Einstellung des Anschlusswiderstands. Werkseitig steht Schalter 1 des DSW10 auf ON Wenn die Anzahl der Außengeräte im gleichen H-Link 2 oder mehr beträgt, stellen Sie Schalter 1 des DSW10 für die weiteren Geräte auf OFF. Wird nur ein Außengerät benutzt, ist keine Einstellung erforderlich.
ırät	Kältekreislauf	DSW5	ON 1 2 3 4	Einstellung der Innengerätadresse im Kältekreislauf. Stellen Sie den DSW5 entsprechend der Adresse des Außengeräts im gleichen Kältekreislauf ein.
Innengerät	Innen-geräte-adresse	RSW	°	Zur Einstellung der Innengeräteadresse. RSW so einstellen, dass er die Einstellung anderer Innengeräte desselben Kältekreislaufs nicht überlappt. (Bei fehlender Einstellung wird die automatische Adressfunktion durchgeführt.)



ACHTUNG:

- Beachten Sie den Anschluss des Betriebskabels. Durch einen fehlerhafter Anschluss kann die Leiterplatte ausfallen.

FSN-Innenkombination System Nr. 0



16.5. KABELDURCHMESSER

Netzkabelanschlüsse
 Mindestdurchmesser für Netzkabel

Modell Energieversorgung	Energie vers ergung	May Ctrom	Netzkabelstärke	•	Übertragungskabelstärke	
	Max. Strom	EN60 335-1 ①	MLFC 2	EN60 335-1 ①	MLFC 2	
Alle Innengeräte	230V/1ø/50Hz	6 A	0.75 mm ²	0.5 mm²	0.75 mm²	0.5 mm ²
RAS-8HRNE	400V/3φ/50Hz	14 A	2.5 mm²	2.0 mm²		
RAS-10HRNE		18 A	2.5 mm²	2.0 mm ²		
RAS-12HRNE		18 A	2.5 mm²	2.0 mm ²		

HINWEISE:


- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Kabel vor Ort die lokalen und nationalen Vorschriften.
- Die mit markierten Kabelstärken sind gemäß der Europäischen Norm EN60 335-1 für den maximalen Nennstrom des Geräts geeignet. Verwenden Sie keine Kabel, die leichter als die normalen, mit Polycloropren ummantelten elastischen Leitungen sind (Kurzbezeichnung H05RN-F).
- 3. Die mit @ markierten Kabelstärken sind für den maximalen Nennstrom des Geräts mit MLFC-Kabel (flammenfestes Polyflexkabel) von HITACHI Cable Ltd. Japan geeignet.
- Wenn die Stromkabel in Reihe miteinander verbunden sind, addieren Sie die maximalen Nennströme der Geräte und wählen die entsprechenden Kabel aus der untenstehenden Tabelle aus.
- Der Durchmesser des Erdungskabels muss den örtlichen Vorschriften entsprechen: IEC 245, Nr. 571.
- Wenn die Stromkabel in Reihe miteinander verbunden sind, addieren Sie die maximalen Nennströme der Geräte und wählen die entsprechenden Kabel aus der untenstehenden Tabelle aus.

Auswahl gema	äß EN60	Auswahl gemäß MLFC (bei Kabeltemperatur von 60 °C)				
Nennstrom I (A)	Kabelstärke (mm2)	Nennstrom I (A)	Kabelstärke (mm2)			
I ≤ 6	0,75	I ≤ 15	0,5			
6 < I ≤ 10	1	15 < I ≤ 18	0,75			
10 < I ≤ 16	1.5	18 < I ≤ 24	1,25			
16 < I ≤ 25	2,5	24 < I ≤ 34	2			
25 < I ≤ 32	4	34 < I ≤ 47	3,5			
32 < I ≤ 40	6	47 < I ≤ 62	5,5			
40 < I ≤ 63	10	62 < I ≤ 78	8			
63 < I	8	78 < I ≤ 112	14			
0		112 < I ≤ 147	22			

Wenn der Strom 63A übersteigt, schließen Sie keine Kabel in Reihe an.



Verwenden Sie zur Übertragung zwischen Innen- und Außengeräten abgeschirmte Kabel, und schließen Sie das abgeschirmte Ende der folgenden Beschreibung entsprechend an die Erdungsschraube des Schaltkastens des Innengeräts an.



■ Elektrische Daten und empfohlene Verkabelung, Unterbrecherstärke Verwenden Sie keine Kabel, die leichter als die normalen, mit Polycloropren ummantelten elastischen Leitungen sind (Kurzbezeichnung H05RN-F).

Modelle	Energieversorgung	Max. Strom	CB (A)	ELB Anz. der Pole / A / mA
All Indoor Units	230V/1φ/50Hz	6 A	6	2/40/30
RAS-8HRNE		14 A	15	
RAS-10HRNE	400V/3φ/50Hz	18 A	20	4/40/30
RAS-12HRNE		18 A	20	

ELB: Earthleakage Breaker (Erdschlussunterbrecher);

CB: Circuit Breaker (Trennschalter)

17. TESTLAUF

Führen Sie nach Abschluss der Installationsarbeiten wie nachstehend beschrieben einen Testlauf durch, und übergeben Sie das System dann an den Kunden. Führen Sie die Testläufe der Innengeräte nacheinander der Reihe nach aus und kontrollieren Sie, ob die elektrische Verkabelungen und Kältemittelleitungen korrekt angeschlossen sind.

Starten Sie die Innengeräte einzeln und der Reihe nach, um sicher zu stellen, dass die Nummerierung stimmt.



WARNUNG:

Schalten Sie das System nicht ein, bevor alle Kontrollen durchgeführt wurden.

- a. Stellen Sie sicher, dass der elektrische Widerstand höher als 1 M Ω ist, indem Sie den Widerstand zwischen Erdung und den Anschlüssen der elektrischen Bauteile messen. Falls dies nicht der Fall ist, schalten Sie das System nicht ein, bevor der Leckstrom gefunden und behoben ist. Die Spannung an den Anschlüssen 1 und 2 für die Signalübertragung darf nicht aufgedrückt werden.
- b. Kontrollieren Sie, ob die Absperrventile des Außengeräts vollständig geöffnet sind, und starten Sie dann das System.
- c. Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter des Systems zuvor bereits mindestens 12 Stunden eingeschaltet war, damit das Ölheizmodul das Kompressoröl anwärmen konnte.

Beachten Sie während des Systembetriebs die folgenden Punkte.

- Teile in der Umgebung der Auslassseite dürfen nicht mit der Hand berührt werden, da die Kompressorkammer und die Rohre an dieser Seite auf über 90 °C aufgeheizt werden.
- MAGNETSCHALTERTÄSTEN DÜRFEN NICHT GEDRÜCKT WERDEN, da es sonst zu schweren Unfällen kommen kann.

Elektrische Komponenten dürfen frühestens drei Minuten nach dem Ausschalten des Hauptschalters berührt werden.

HINWEIS:

RAS-8~12HRNE Die FSN-Serie funktioniert erst 4 Stunden nach dem Einschalten der Stromversorgung (Abbruchcode d1-22)

Für einen Betrieb innerhalb dieser 4 Stunden schalten Sie die Schutzsteuerung wie folgt aus:

- 1. Schalten Sie die Stromversorgung für das Außen- und die Innengeräte ein.
- 2. Warten Sie 30 Sekunden.
- 3. Drücken Sie die Taste PSW1 auf der Leiterplatte min. 3 Sekunden lang.

Nach Abschluss des Testlaufs läuft der Kompressor eventuell weiter (max. 10 min.) Dabei handelt es sich um eine Wiederherstellungsfunktion für das Kältemittel.

17.1. PRÜFUNGEN VOR DEM TESTLAUF

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Absperrventile der Gasleitung und der Flüssigkeitsleitung vollständig geöffnet sind.
- 2. Kontrollieren Sie, ob kein Kältemittel ausläuft. Die Konusmuttern können sich durch Vibrationen beim Transport gelockert haben.
- 3. Überprüfen Sie, ob die Kältemittelrohrleitungen und die elektrische Verkabelung zu demselben Kältekreislauf gehören und ob die Dip-Schalter-Einstellung (DSW1) der Gerätenummer für die Innengeräte dem System entspricht.
- 4. Überprüfen Sie die Einstellungen der Dip-Schalter auf der Leiterplatte der Innen- und Außengeräte. Achten Sie insbesondere auf die Einstellung des Höhenunterschieds zwischen Innen- und Außengerät (DSW3). Lesen Sie auch das Kapitel "16. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS".
- 5. Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter der Stromversorgung min. 12 Stunden eingeschaltet war, damit das Ölheizmodul das Kompressoröl erwärmen kann.
- 5. Prüfen Sie, ob die Verkabelung der Innen- und Außengeräte den Anleitungen aus Kapitel "16 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS" entspricht.
- 7. Kontrollieren Sie, ob die Anschlüsse L1, L2, L3 und N richtig an die Energieversorgung angeschlossen sind.

HINWEIS:

- 1. Kontrollieren Sie, ob die vor Ort bereitgestellten elektrischen Komponenten (Hauptsicherung, Hauptschalter, FI-Schalter, Kabel, Leitungsanschlüsse und Kabelschuhe) gemäß den im Technischen Handbuch aufgeführten elektrischen Daten ausgewählt wurden und ob diese allen zu berücksichtigenden Richtlinien entsprechen.
- 2. Verwenden Sie für Außenverkabelungen abgeschirmte Kabel. um Rauschen zu vermeiden. (Die abgeschirmten Drähte dürfen nicht länger als 1000 m sein und ihr Durchmesser muss den örtlichen Vorschriften entsprechen.)
- 3. Überprüfen Sie, ob der Anschluss für das Netzanschlusskabel (Anschlüsse "L1" an "L1" und "N" an "N" auf jeder Anschlussleiste: AC380-415V und die Anschlüsse "R" an "R" und "T" an "T" auf jeder Anschlussleiste: AC220V) und die Zwischenverkabelung (Betriebsleitung: Anschlüsse auf jeder Anschlussleiste: DC12V) zwischen Innen- und Außengerät ordnungsgemäß übereinstimmen. Bei falsch angeschlossenen Kabeln muss mit Geräteschäden gerechnet werden.

17.2. TESTLAUF MITTELS FERNBEDIENUNG

0		romversorgung der Innen- ı	und der							
	Außengeräte ein.	ilfe der Fernbedienung der	Modus							
②	TESTLAUF":	life der Fernbedienung der	1 Modus	Betriebsanzeige						
		en "MODE" (Modus) und "C	CHECK"							
		min. 3 Sekunden gedrück	RUANSTOP TEMP ROOF PARIFED ONCYT THEN ROSE JEOGE PARIFED ONCYT THEN CORECT							
		ernbedienung "TEST RUN"								
		enen Einheiten (zum Beisp								
		verden, ist das Fernbedieni								
		lossen. Weiter bei Punkt 4								
		er "00" oder eine geringere								
		t wird, als tatsächlich vorha	\ \S							
	ein Fehler aufge				ϵ					
	Weiter bei Punk	. •								
3	Anzeige der Fernbedienung	Fehler		Zu inspizio		ikte nach dem Au	sschalten de	r		
	remocularing	Die Stromversorgung is			en Stecker und Le	itungen:				
		eingeschaltet.			, schwarzer Draht		er Draht – Nr. 3			
		 Das Fernbedienungska 	bel ist falsch			es Fernbedienungs				
	Keine Anzeige	angeschlossen.				Fernbedienungsk				
		 Die Stromkabel sind nicht 				ge an allen Anschl		_		
		angeschlossen, oder di		5. Fester	Sitz der Schi	rauben an allen Aı	nschlussleister	n		
	Die Anzahl der	 Verbindungen haben si Finstellung der Gerätenum 		6 Einstell	una dor Di-	Schalter auf de- !	oitorplatta			
	angeschlossenen	Einstellung der GerätenumDie Verbindung der Ste				-Schalter auf der L ge der Brückenkat				
	Innengeräte	zwischen den Innenger				ge der Bruckenkat er Brückenkabel	JC1			
	stimmt nicht	korrekt. (Wenn mit eine				Brückenkabel				
		Fernbedienung mehrer								
		bedient werden.)								
	Nach Kontrolle zurü	ick zu 1								
4		Drücken der Taste MODE (I	Modus) die Testh	etriebsart (0	COOL		MODE			
	oder HEAT/Kühlen	oder Heizen) aus.								
						(F				
6	Drücken Sie die Ta	ste RUN/STOP.								
		dor Tootlant (Dor Tootlant								
	a) Dadurch beginn		f endet nach 2 B	etriebsstund	en oder		RUN/	STOP		
	durch Drücken o	ler Taste RUN/STOP.)			en oder			STOP		
	durch Drücken o b) Wenn der Testla	ler Taste RUN/STOP.) auf nicht beginnt oder die B	etriebsanzeige a	uf der _	en oder			STOP		
	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung	ler Taste RUN/STOP.)	etriebsanzeige a	uf der _						
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der	ler Taste RUN/STOP.) auf nicht beginnt oder die B	etriebsanzeige a	uf der _	Zu inspizi	erende Punkte na				
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung	ler Taste RUN/STOP.) juf nicht beginnt oder die B blinkt, ist ein Fehler aufgetr	etriebsanzeige a eten. Weiter bei	uf der _	Zu inspizi	erende Punkte na sorgung	ach dem Auss	schalten der		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung	ler Taste RUN/STOP.) juf nicht beginnt oder die B blinkt, ist ein Fehler aufgetr	etriebsanzeige a eten. Weiter bei Fehler	uf der Punkt ઉ	Zu inspizion Stromvers 1. Anschlu	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an	ach dem Auss	schalten der		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige	ler Taste RUN/STOP.) juf nicht beginnt oder die B blinkt, ist ein Fehler aufgetr	etriebsanzeige a eten. Weiter bei Fehler Die Betriebslei	uf der Punkt ⑤ tungen	Zu inspizion Stromvers 1. Anschlu Möglich	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de	schalten der ssleisten. er Leiterplatte		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im	ler Taste RUN/STOP.) uf nicht beginnt oder die Bolinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand	etriebsanzeige a eten. Weiter bei Fehler Die Betriebslei sind nicht richt	uf der Punkt ⑤ tungen	Zu inspizion Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid nd einer falschen V	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de /erkabelung au	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden.		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige	ler Taste RUN/STOP.) juf nicht beginnt oder die B blinkt, ist ein Fehler aufgetr	etriebsanzeige a eten. Weiter bei Fehler Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser	uf der Punkt 6 tungen ig n, oder die	Zu inspizie Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sid	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid nd einer falschen V cherung kann ein r	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de derkabelung au nur ein Mal mit	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer	ler Taste RUN/STOP.) uf nicht beginnt oder die Bolinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand	etriebsanzeige a eten. Weiter bei Fehler Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen	uf der Punkt 6 tungen ig n, oder die	Zu inspizi Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sid der Leit	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid nd einer falschen V	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de rerkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.)	ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ②)		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und	ler Taste RUN/STOP.) uf nicht beginnt oder die Bolinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand	etriebsanzeige a eten. Weiter bei Fehler Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser	uf der Punkt 6 tungen ig n, oder die	Zu inspizion Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sich der Leit 2. Fester 3. Anschlu	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid nd einer falschen V cherung kann ein r terplatte zurückges Sitz der Schraubel ussreihenfolge der	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de /erkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe 🍎) chlussleisten.		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken	ler Taste RUN/STOP.) uf nicht beginnt oder die Bolinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand	etriebsanzeige a eten. Weiter bei Fehler Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert.	uf der Punkt 6 tungen ig n, oder die	Zu inspizion Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sich der Leit 2. Fester 3. Anschlu	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid nd einer falschen V cherung kann ein r terplatte zurückges Sitz der Schraube	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de /erkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe 🍎) chlussleisten.		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige	ler Taste RUN/STOP.) uf nicht beginnt oder die Bolinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an.	etriebsanzeige a eten. Weiter bei Fehler Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das	uf der Punkt 6 tungen ig n, oder die haben sich	Zu inspizi Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sid der Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- u	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid nd einer falschen V cherung kann ein r terplatte zurückges Sitz der Schraubel ussreihenfolge der und Außengeräter	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de /erkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitungen.	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe 🍎) chlussleisten.		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an.	etriebsanzeige a eten. Weiter bei Fehler Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung	tungen ig haben sich	Zu inspizi Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sid der Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- u	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid nd einer falschen V cherung kann ein r terplatte zurückges Sitz der Schraubel ussreihenfolge der	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de /erkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitungen.	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe 🍎) chlussleisten.		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an.	etriebsanzeige a eten. Weiter bei Fehler Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angesch	tungen ig haben sich	Zu inspizi Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sid der Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- u	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid nd einer falschen V cherung kann ein r terplatte zurückges Sitz der Schraubel ussreihenfolge der und Außengeräter	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de /erkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitungen.	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe 🍎) chlussleisten.		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt)	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an.	Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angesch	tungen ig n, oder die haben sich gskabel ist ilossen. der andere	Zu inspizi Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sid der Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- u	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid nd einer falschen V cherung kann ein r terplatte zurückges Sitz der Schraubel ussreihenfolge der und Außengeräter	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de /erkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitungen.	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe 🍎) chlussleisten.		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an.	etriebsanzeige a eten. Weiter bei Fehler Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angesch Der Thermistor or Stecker sind falsch	tungen ig haben sich gskabel ist lossen. der andere h	Zu inspizie Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sic der Leit 2. Fester 3 3. Anschlu Innen- u Siehe Puni	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sidne deiner falschen Vocherung kann ein reterplatte zurückges Sitz der Schrauber ussreihenfolge der und Außengeräter und ? unter 1, 2 unt	ach dem Aussallen Anschlus cherung auf de Verkabelung au ure ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitungen.	ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe •) chlussleisten. en zwischen		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an oder startet und hält	etriebsanzeige a eten. Weiter bei Fehler Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angesch Der Thermistor or Stecker sind falsc angeschlossen. D	tungen ig n, oder die haben sich gskabel ist llossen. der andere h	Zu inspizie Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sic der Leit 2. Fester 3 3. Anschlu Innen- u Siehe Puni	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sich de einer falschen Vocherung kann ein reterplatte zurückges Sitz der Schraubei und Außengeräter und Außengeräter unt er 1, 2 und evom Servicepers	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de verkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge n. nd 3	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ①) chlussleisten. en zwischen		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an.	Das Fernbedienung falsch angeschlosser Der Thermistor or Stecker sind falsc angeschlossen. E Schutzvorrichtung	tungen ig haben sich gskabel ist illossen. der andere h	Zu inspizie Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sic der Leit 2. Fester 3 3. Anschlu Innen- u Siehe Puni	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sidne deiner falschen Vocherung kann ein reterplatte zurückges Sitz der Schrauber ussreihenfolge der und Außengeräter und ? unter 1, 2 unt	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de verkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge n. nd 3	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ①) chlussleisten. en zwischen		
③	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an oder startet und hält	Das Fernbedienung falsch angeschlosser Der Thermistor or Stecker sind falsch Der Chermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. Gehutzvorrichtung an, oder es liegt e	tungen ig haben sich der andere h bie gen sprechen ine andere	Zu inspizie Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sic der Leit 2. Fester 3 3. Anschlu Innen- u Siehe Puni	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sich de einer falschen Vocherung kann ein reterplatte zurückges Sitz der Schraubei und Außengeräter und Außengeräter unt er 1, 2 und evom Servicepers	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de verkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge n. nd 3	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ①) chlussleisten. en zwischen		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an oder startet und hält	Das Fernbedienung falsch angeschlosser Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlosser Verbindungen gelockert.	tungen ig , oder die haben sich gskabel ist alossen. der andere h bie gen sprechen ine andere er.	Zu inspizion Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sich der Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- und Siehe Punit Lassen Siellaut der Tatten der Tatten Stromverstelle der Tat	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sidner falschen Vorherung kann ein riterplatte zurückges Sitz der Schrauber und Außengeräter und Außengeräter und Servicepersabelle im Betriebsh	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de verkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge n. and 3	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe 1) chlussleisten. en zwischen		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an oder startet und hält wieder an.	Das Fernbedienung falsch angeschlosser Der Thermistor or Stecker sind falsch Der Chermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. Gehutzvorrichtung an, oder es liegt e	tungen ig a, oder die haben sich gskabel ist allossen. der andere he bie gen sprechen ine andere er.	Zu inspizion Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sid der Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- und Siehe Punion Lassen Siellaut der Tatant de	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid de iner falschen Vocherung kann ein reterplatte zurückges Sitz der Schrauber und Außengeräter und Außengeräter ikt 19 unter 1, 2 und e vom Servicepersabelle im Betriebshareihenfolge an alle	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de verkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge n. and 3	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe 1) chlussleisten. en zwischen		
6	durch Drücken o b) Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung	Die Betriebsleisind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlossen. Der Thermistor of Stecker sind falsch angeschlossen. Eschutzvorrichtung an, oder es liegt eFehlerursache vor bie Anschlussinder Netzansch stimmt nicht.	tungen ig n, oder die haben sich gskabel ist nlossen. der andere h geen sprechen ine andere r. reihenfolge	Zu inspizion Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sich der Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- und Siehe Punit Lassen Siellaut der Tatten der Tatten Stromverstelle der Tat	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid de iner falschen Vocherung kann ein reterplatte zurückges Sitz der Schrauber und Außengeräter und Außengeräter ikt 19 unter 1, 2 und e vom Servicepersabelle im Betriebshareihenfolge an alle	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de verkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge n. and 3	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe 1) chlussleisten. en zwischen		
6	durch Drücken ob Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als oben angegeben.	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen	Die Betriebsleisind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlossen. Der Thermistor of Stecker sind falsch angeschlossen. Eschutzvorrichtung an, oder es liegt eFehlerursache vor Die Anschlussi der Netzansch stimmt nicht. Das Netzansch	tungen ig n, oder die haben sich gskabel ist nlossen. der andere h geen sprechen ine andere r. reihenfolge lusskabel	Zu inspizii Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sic der Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- u Siehe Puni Lassen Sie laut der Ta Anschlussi Außenger Anschlussi	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid nd einer falschen Wicherung kann ein riterplatte zurückges Sitz der Schraubei ussreihenfolge der und Außengeräter und Servicepers abelle im Betriebshareihenfolge an alle ät stellen des Netzar	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de /erkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge n. and 3 conal die Alarm andbuch ermit	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ②) chlussleisten. en zwischen ncodenummer tteln.		
6	durch Drücken ob Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als oben angegeben.	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an.	Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlossen. Der Thermistor of Stecker sind falsch angeschlossen. E Schutzvorrichtung an, oder es liegt e Fehlerursache vor Die Anschlussi der Netzansch stimmt nicht.	tungen ig n, oder die haben sich gskabel ist nlossen. der andere h geen sprechen ine andere r. reihenfolge lusskabel	Zu inspizii Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sic der Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- u Siehe Puni Lassen Sie laut der Ta Anschlussi Außenger Anschlussi	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid die Sid die Falschen Vocherung kann ein riterplatte zurückges Sitz der Schraubel ussreihenfolge der und Außengeräter und Falschen voch Servicepers abelle im Betriebshatte.	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de /erkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge n. and 3 conal die Alarm andbuch ermit	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ②) chlussleisten. en zwischen ncodenummer tteln.		
6	durch Drücken ob Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als oben angegeben.	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an.	Die Betriebsleisind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlossen. Der Thermistor of Stecker sind falsch angeschlossen. Eschutzvorrichtung an, oder es liegt eFehlerursache vor Die Anschlussi der Netzansch stimmt nicht. Das Netzansch	tungen ig n, oder die haben sich gskabel ist nlossen. der andere h geen sprechen ine andere r. reihenfolge lusskabel	Zu inspizii Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sic der Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- u Siehe Puni Lassen Sie laut der Ta Anschlussi Außenger Anschlussi	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid die Sid die einer falschen Wicherung kann ein riterplatte zurückges Sitz der Schraubel ussreihenfolge der und Außengeräter und Außengeräter und Servicepers abelle im Betriebshareihenfolge an alle ät stellen des Netzanäte-Lüftermotors.	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de /erkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge n. and 3 conal die Alarm andbuch ermit	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ②) chlussleisten. en zwischen ncodenummer tteln.		
6	durch Drücken ob Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als oben angegeben.	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an.	Die Betriebsleisind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlossen. Der Thermistor of Stecker sind falsch angeschlossen. Eschutzvorrichtung an, oder es liegt eFehlerursache vor Die Anschlussi der Netzansch stimmt nicht. Das Netzansch	tungen ig n, oder die haben sich gskabel ist nlossen. der andere h geen sprechen ine andere r. reihenfolge lusskabel	Zu inspizii Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sid der Leit 2. Fester 3 3. Anschlu Innen- u Siehe Puni Lassen Sie laut der Ta Anschlussi Außengerä Anschlussi Außengerä	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid die Sid die einer falschen Wicherung kann ein riterplatte zurückges Sitz der Schraubel ussreihenfolge der und Außengeräter und Außengeräter und Servicepers abelle im Betriebshareihenfolge an alle ät stellen des Netzanäte-Lüftermotors.	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de /erkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge n. and 3 conal die Alarm andbuch ermit	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ②) chlussleisten. en zwischen ncodenummer tteln.		
6	durch Drücken ob Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als oben angegeben.	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an.	Die Betriebsleisind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlossen. Der Thermistor of Stecker sind falsch angeschlossen. Eschutzvorrichtung an, oder es liegt eFehlerursache vor Die Anschlussi der Netzansch stimmt nicht. Das Netzansch	tungen ig n, oder die haben sich gskabel ist nlossen. der andere h geen sprechen ine andere r. reihenfolge lusskabel	Zu inspizii Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sid der Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- u Siehe Puni Lassen Sie laut der Ta Anschlussi Außenger Anschlussi Außenger Anschlussi Außenger	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid die Sid die einer falschen Wicherung kann ein riterplatte zurückges Sitz der Schraubel ussreihenfolge der und Außengeräter und Außengeräter und Servicepers abelle im Betriebshareihenfolge an alle ät stellen des Netzanäte-Lüftermotors.	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de /erkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge n. and 3 conal die Alarm andbuch ermit	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ②) chlussleisten. en zwischen ncodenummer tteln.		
	durch Drücken ob Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als oben angegeben. Normal	ler Taste RUN/STOP.) Juf nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an. lock zu	Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlossen. Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. I Schutzvorrichtung an, oder es liegt e Fehlerursache vor Die Anschlussi der Netzansch stimmt nicht. Das Netzansch hat sich teilweise	tungen ig n, oder die haben sich gskabel ist nlossen. der andere h Die gen sprechen ine andere r. reihenfolge lusskabel	Zu inspizii Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sid der Leit 2. Fester 3 3. Anschlu Innen- u Siehe Puni Lassen Sie laut der Ta Anschlussi Außengerä Anschlussi Außengerä	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid nd einer falschen Wicherung kann ein riterplatte zurückges Sitz der Schraubei ussreihenfolge der und Außengeräter und Servicepers abelle im Betriebshareihenfolge an alle ät stellen des Netzar	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de verkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ans Signalleitunge n. nd 3 conal die Alarm andbuch ermit en Anschlussle	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ②) chlussleisten. en zwischen ncodenummer tteln.		
6	durch Drücken ob Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als oben angegeben. Normal Nach Kontrolle zurch	ler Taste RUN/STOP.) Journ nicht beginnt oder die Belinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an oder startet und hält wieder an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an. Ick zu Teim Zurücksetzen der Überf	Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlosser. Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. I Schutzvorichtung an, oder es liegt e Fehlerursache vor Die Anschlussi der Netzansch stimmt nicht. Das Netzansch hat sich teilweise	tungen ig n, oder die haben sich gskabel ist nlossen. der andere h Die gen sprechen ine andere r. reihenfolge lusskabel	Zu inspizion Stromvers 1. Anschlum Möglich aufgrun (Die Sich der Leit 2. Fester 3. Anschlum Innen- und Siehe Puni Lassen Siellaut der Tat Anschlusst Außengerät Anschlusst Außengerät Innengerät Inne	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid die Sid die einer falschen Wicherung kann ein riterplatte zurückges Sitz der Schrauber und Außengeräter und Außengeräter und Außengeräter und Servicepers abelle im Betriebshureihenfolge an alle ät stellen des Netzaräte-Lüftermotors.	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de verkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ansc Signalleitunge n. nd 3 conal die Alarm andbuch ermit en Anschlussle sschlusskabels	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ②) chlussleisten. en zwischen ncodenummer tteln.		
	durch Drücken ob Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt nuders als oben angegeben. Normal Normal Vorgehensweise be 1. Korrigieren Sie o	ler Taste RUN/STOP.) Journ nicht beginnt oder die Beblinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an oder startet und hält wieder an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an. Jock zu	Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlosser. Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. Schutzvorrichtung an, oder es liegt e Fehlerursache vor Die Anschlussi der Netzansch stimmt nicht. Das Netzansch hat sich teilweise tragungsleitungstussleiste.	tungen ig n, oder die haben sich gskabel ist nlossen. der andere h bie gen sprechen ine andere ur. reihenfolge lusskabel gelöst.	Zu inspizion Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sicher Leit 2. Fester 3. Anschluster Lassen Siellaut der Tate Anschlusster Außengerät Anschlusster Außengerät Lassen Siele Lauf der Tate Lassen Siele La	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid die Sid die Falschen Wicherung kann ein riterplatte zurückges Sitz der Schraubel ussreihenfolge der und Außengeräter und Außengeräter und Servicepers abelle im Betriebshareihenfolge an alle ät stellen des Netzaräte-Lüftermotors.	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de derkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ansc Signalleitunge h. and 3 and die Alarm andbuch ermit en Anschlussle aschlusskabels Innengerät- leiterplatte	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe 1) chlussleisten. en zwischen acodenummer tteln. es. Anschluss des		
	durch Drücken ob Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als oben angegeben. Normal Normal Vorgehensweise be 1. Korrigieren Sie o2. Stellen Sie den S	ler Taste RUN/STOP.) Journ nicht beginnt oder die Beblinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an. Jok zu Eim Zurücksetzen der Übert die Verkabelung der Anschlichalter des DSW7 an der Interester der Der Stephen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an.	Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlosser. Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. Die Anschlussi der Netzansch stimmt nicht. Das Netzansch hat sich teilweise irragungsleitungstussleiste.	tungen ig a, oder die haben sich gskabel ist alossen. der andere hie gen sprechen ine andere reihenfolge lusskabel gelöst.	Zu inspizion Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sicher Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- und Siehe Puni Lassen Sielaut der Tat Anschlusst Außengerät Anschlusst Außengerät Lassen Sielaut der Tat Lasse	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid die Sid die Herende kann ein raterplatte zurückges Sitz der Schraubel ussreihenfolge der und Außengeräter und Außengeräter und Servicepers abelle im Betriebshareihenfolge an alle ät stellen des Netzaräte-Lüftermotors.	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de ferkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ansc Signalleitunge n. nd 3 conal die Alarm andbuch ermit en Anschlussle aschlusskabels Innengerät- leiterplatte DSW7	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe 1) chlussleisten. en zwischen acodenummer tteln. s. Anschluss des Außengerätele		
	durch Drücken ob Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als oben angegeben. Normal Normal Vorgehensweise be 1. Korrigieren Sie o2. Stellen Sie den S	ler Taste RUN/STOP.) Journ nicht beginnt oder die Beblinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an. Das Gerät läuft nicht an oder startet und hält wieder an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an. Jock zu	Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlosser. Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. Die Anschlussi der Netzansch stimmt nicht. Das Netzansch hat sich teilweise irragungsleitungstussleiste.	tungen ig a, oder die haben sich gskabel ist alossen. der andere hie gen sprechen ine andere reihenfolge lusskabel gelöst.	Zu inspizion Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sicher Leit 2. Fester 3. Anschluster Lassen Siellaut der Tate Anschlusster Außengerät Anschlusster Außengerät Lassen Siele Lauf der Tate Lassen Siele La	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid die Sid die Herende kann ein raterplatte zurückges Sitz der Schraubel ussreihenfolge der und Außengeräter und Außengeräter und Servicepers abelle im Betriebshareihenfolge an alle ät stellen des Netzaräte-Lüftermotors.	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de ferkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ansc Signalleitunge n. nd 3 conal die Alarm andbuch ermit en Anschlussle sschlusskabels Innengerät- leiterplatte DSW7 Nur RPK-	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ②) chlussleisten. en zwischen acodenummer tteln. s. Anschluss des Außengerätele iterplatte		
	durch Drücken ob Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als oben angegeben. Normal Normal Vorgehensweise be 1. Korrigieren Sie o2. Stellen Sie den S	ler Taste RUN/STOP.) Journ nicht beginnt oder die Beblinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an. Jok zu Eim Zurücksetzen der Übert die Verkabelung der Anschlichalter des DSW7 an der Interester der Der Stephen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an.	Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlosser. Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. Die Anschlussi der Netzansch stimmt nicht. Das Netzansch hat sich teilweise irragungsleitungstussleiste.	tungen ig a, oder die haben sich gskabel ist alossen. der andere hie gen sprechen ine andere reihenfolge lusskabel gelöst.	Zu inspizio Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sid der Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- u Siehe Puni Lassen Sie laut der Ta Anschluss Außengerä Anschluss Außengerä Ieiterplat DSW7 Außer RF	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid de iner falschen Vocherung kann ein riterplatte zurückges Sitz der Schrauber und Außengeräter und Außengeräter und Außengeräter in Betriebshareihenfolge an alle ät stellen des Netzaräte-Lüftermotors. ON 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de ferkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ansc Signalleitunge n. nd 3 conal die Alarm andbuch ermit en Anschlussle aschlusskabels Innengerät- leiterplatte DSW7	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ②) chlussleisten. en zwischen acodenummer tteln. s. Anschluss des Außengerätele iterplatte DSW10		
	durch Drücken ob Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als oben angegeben. Normal Normal Vorgehensweise be 1. Korrigieren Sie o2. Stellen Sie den S	ler Taste RUN/STOP.) Journ nicht beginnt oder die Beblinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an. Jok zu Eim Zurücksetzen der Übert die Verkabelung der Anschlichalter des DSW7 an der Interester der Der Stephen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an.	Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlosser. Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. Die Anschlussi der Netzansch stimmt nicht. Das Netzansch hat sich teilweise irragungsleitungstussleiste.	tungen ig a, oder die haben sich gskabel ist alossen. der andere hie gen sprechen ine andere reihenfolge lusskabel gelöst.	Zu inspizion Stromvers 1. Anschlum Möglich aufgrun (Die Sich der Leit 2. Fester 3. Anschlumnen- und Siehe Puni Lassen Siellaut der Tat Anschlusst Außengerät Anschlusst Außengerät DSW7 Außer RF	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid de iner falschen Vocherung kann ein riterplatte zurückges Sitz der Schrauber und Außengeräter und Außengeräter und Außengeräter in Betriebshareihenfolge an alle ät stellen des Netzaräte-Lüftermotors. ON 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de ferkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ansc Signalleitunge n. nd 3 conal die Alarm andbuch ermit en Anschlussle sschlusskabels Innengerät- leiterplatte DSW7 Nur RPK-	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ②) chlussleisten. en zwischen acodenummer tteln. s. Anschluss des Außengerätele iterplatte DSW10		
	durch Drücken ob Wenn der Testla Fernbedienung Anzeige der Fernbedienung Die Betriebsanzeige blinkt (im Sekundentakt) und die Gerätenummer und Alarmcode "03" blinken Die Betriebsanzeige blinkt (2-Sekundentakt) Die Betriebsanzeige blinkt anders als oben angegeben. Normal Normal Vorgehensweise be 1. Korrigieren Sie o2. Stellen Sie den S	ler Taste RUN/STOP.) Journ nicht beginnt oder die Beblinkt, ist ein Fehler aufgetr Gerätezustand Das Gerät läuft nicht an. Die Außenlüfter drehen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an. Jok zu Eim Zurücksetzen der Übert die Verkabelung der Anschlichalter des DSW7 an der Interester der Der Stephen sich in die falsche Richtung Die Außenlüfter laufen nicht an.	Die Betriebslei sind nicht richt angeschlosser Verbindungen gelockert. Das Fernbedienung falsch angeschlosser. Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. Der Thermistor or Stecker sind falsch angeschlossen. Die Anschlussi der Netzansch stimmt nicht. Das Netzansch hat sich teilweise irragungsleitungstussleiste.	tungen ig a, oder die haben sich gskabel ist alossen. der andere hie gen sprechen ine andere reihenfolge lusskabel gelöst.	Zu inspizio Stromvers 1. Anschlu Möglich aufgrun (Die Sid der Leit 2. Fester 3. Anschlu Innen- u Siehe Puni Lassen Sie laut der Ta Anschluss Außengerä Anschluss Außengerä Ieiterplat DSW7 Außer RF	erende Punkte na sorgung ussreihenfolge an nerweise ist die Sid die Sid die Herende kann ein raterplatte zurückges Sitz der Schraubel ussreihenfolge der und Außengeräter und Außengeräter und Servicepers abelle im Betriebshareihenfolge an alle ät stellen des Netzaräte-Lüftermotors.	ach dem Auss allen Anschlus cherung auf de ferkabelung au nur ein Mal mit setzt werden.) n an allen Ansc Signalleitunge n. nd 3 conal die Alarm andbuch ermit en Anschlussle sschlusskabels Innengerät- leiterplatte DSW7 Nur RPK-	schalten der ssleisten. er Leiterplatte usgelöst worden. dem DSW auf (Siehe ②) chlussleisten. en zwischen acodenummer tteln. s. Anschluss des Außengerätele iterplatte		


17.3. TESTLAUF ÜBER DAS AUSSENGERÄT

Dieser Abschnitt behandelt die Durchführung eines Testlaufs mit Hilfe des Dip-Schalterblocks DSW4 des Außengeräts. Die Einstellung dieser Dip-Schalter erfolgt bei eingeschalteter Stromversorgung.

AWARNUNG:

- Achten Sie darauf, dass Sie beim Einstellen der Dip-Schalter keine anderen Komponenten der Leiterplatte berühren.
- Die Wartungsklappe darf nicht montiert oder abgenommen werden, während die Stromversorgung des Außengeräts eingeschaltet und das Gerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie nach Abschluss des Testlaufs alle Dip-Schalter von DSW4 wieder auf OFF.

Werkseitige Einstellung des Dip-Schalterblocks



beendet und der Heizbetrieb startet.

Außengerät-Leiterplatte (PCB1)

Für Wartungszwecke


ON 1234500 ONS4

Einstellung der Dip-Schalter Anmerkungen Testlauf Einstellung des Das Innengerät läuft automatisch an, Achten Sie darauf, dass die Innengeräte den Betriebsmodus Kühlen: Stellen Sie DSW4-2 auf OFF. Vorgang in Übereinstimmung mit dem Testlauf wenn mit Hilfe des Dip-Schalters des des Außengeräts starten Außengeräts der Testlauf gestartet 2 3 4 5 6 Der Testlauf wird vom Außengerät wird gestartet und mittels Fernbedienung Die Einstellung ON/OFF kann mit der gestoppt. Die Testlauffunktion der Fernbedienung erfolgen oder mit Fernbedienung wird abgebrochen. Die Heizbetrieb: Stellen Sie DSW4-2 auf ON. DSW4-1 vom Außengerät. Testlauffunktion des Außengeräts wird Ein 2 Stunden langer permanenter jedoch nicht abgebrochen. Betrieb erfolgt ohne Sind mehrere Innengeräte an eine Thermoeinstellung OFF. Fernbedienung angeschlossen, erfolgt der Testlauf gleichzeitig bei allen Geräten. 2 Testlauf beginnen Schalten Sie die Stromversorgung für die Stellen Sie DSW4-1 auf ON. Nach Innengeräte AUS, die keinen Testlauf durchführen sollen. ca. 20 Sekunden startet der Betrieb. In diesem Fall kann die Anzeige "TEST Im Heizbetrieb lassen Sie DSW4-2 auf RUN" auf der Fernbedienung blinken, es ON gestellt. handelt sich aber nicht um eine Fehlfunktion. Die Einstellung von DSW4 ist für einen Testlauf mittels Fernbedienung nicht erforderlich Manuelle Einstellung Ist DSW4 während des Vermeiden Sie es, den Kompressor Kompressor-Manuelle Kompressorabschaltung: Kompressorbetriebs auf ON gestellt, häufig ein- und auszuschalten. abschaltung Stellen Sie DSW4-4 auf ON. wird der Kompressor sofort gestoppt und das Innengerät befindet sich im Zustand Thermo OFF. Steht DSW4 auf OFF, startet der Kompressor nach Löschung des 3--Kompressor ON Minuten-Intervalls. Stellen Sie DSW4-4 auf OFF. Manuelles Starten des manuellen Ein Entfrosterbetrieb kann unabhängig Vermeiden Sie einen häufigen Entfrosten Entfrosterbetrieb. Entfrosterbetriebs von den Frostbedingungen und der Drücken Sie PSW1 min. 3 Sekunden Wird der manuelle Entfrosterbetrieb Gesamtzeit des Heizbetriebs erfolgen. lang während des Heizbetriebs, damit von PSW1 akzeptiert, erscheint die 2 Wenn die Temperatur des Außengeräteder Entfrosterbetrieb nach 2 Minuten Wärmeaustauschers 10°C übersteigt, der Restzeit bis zum Entfrosterstart auf der aufgenommen wird. 7-stelligen Anzeige der Leiterplatte. Druck höher als 3,3 MPa (33kgf/cm2G) Diese Funktion ist erst 5 Minuten 8 8 9 oder der Thermostat auf OFF gestellt ist, nach dem Start des Heizbetriebs wird der Entfrosterbetrieb nicht ausgeführt. möglich. Restzeit (alle 4 Sekunden) Ende des manuellen Entfrosterbetriebs Der Entfrosterbetrieb wird automatisch

18. ALARMCODES

Wenn die RUN-Anzeige 2 Sekunden lang blinkt, liegt ein Übertragungsfehler zwischen Innengerät und Fernbedienung vor. Mögliche Ursachen:

Fernbedienungskabel gebrochen Kontaktfehler im Fernbedienungskabel IC oder Mikrocomputer defekt Wenden Sie sich in jedem Fall an Ihren Kundendienst. Wenn die RUN-Anzeige 5 Mal blinkt (5 Sekunden) sowie Gerätenummer und Alarmcode angezeigt werden, notieren Sie den Alarmcode (siehe untenstehende Tabelle) und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.



Kältekreislaufnummer Anzahl der angeschlossenen Geräte

Code Nr.	Kategorie	Fehlerbeschreibung	Hauptursache				
01	Innengerät	Auslösung der Schutzvorrichtung	Ausfall von Lüftermotor, Kondensatablass, Leiterplatte, Relais.				
02	Außengerät	Auslösung der Schutzvorrichtung	Auslösung von PSH				
03	Übertragung	Fehler bei Übertragung zwischen Innen- bzw. Außengerät und Außen- bzw. Innengerät	Falsche Verkabelung. Ausfall der Leiterplatte. Auslösen der Sicherung.				
04	Wechselrichter Fehler zwischen Wechselrichter und		Fehler bei Übertragung zwischen Leiterplatten				
04.	Steuerleiterplatte		Übertragungsfehler bei Lüftersteuerung				
05	Übertragung	Fehler bei der Verkabelung der Stromversorgung	Falsche Verkabelung der Umkehrphase				
06	Spannungsabfall	Spannungsabfall infolge extrem niedriger oder hoher Spannung am Außengerät	Spannungsabfall in Energieversorgung. Falsche Verkabelung oder unzureichende Leistung der Netzanschlusskabel.				
07		Sinkende Abgashitze	Kühlmittelüberschuss. Verschlusssperre für Expansionsventil.				
08	Kreislauf	Steigende Abgastemperatur	Kühlmittelmangel. Kühlmittel läuft aus, Verschlusssperre des Expansionsventils verstopft				
09	Außengerät	Auslösung der Schutzvorrichtung	Ausfall eines Lüftermotors				
11	_	Lufteinlassthermistor					
12	Fühler em	Luftauslassthermistor	Ausfall van Tharmister, Conser Verhindung				
13	Fühler am Innengerät	Frostschutzthermistor	Ausfall von Thermistor, Sensor, Verbindung.				
14	iiiieiigeiai	Gasleitungsthermistor					
19		Auslösen der Schutzvorrichtung für Lüftermotor	Ausfall eines Lüftermotors				
21		Hochdrucksensor					
22		Außenluftthermistor					
23		Abgasthermistor an Kompressor.	Ausfall von Thermistor, Sensor, Verbindung				
24		Verdampfungsthermistor					
29		Niederdrucksensor					
31		Falsche Einstellung von Außen- und Innengerät	Falsche Einstellung des Kapazitätscodes.				
32	Fühler am Außengerät	Fehlerhafte Übertragung von einem anderen Innengerät	Ausfall der Stromversorgung, Leiterplatte in anderem Innengerät. Fehler an anderem Innengerät im selben Kühlkreislauf				
35	Falsche Einstellung der Innengeräte-Nr.		Gleiche Innengeräte-Nr. im selben Kältekreislauf bereits vorhanden				
36		Falsches Innengerätmodell	Innengerät nicht mit R410A kompatibel				
38		Fehler im Schutzkreislauf des Außengeräts	Leiterplatte des Innengeräts defekt. Falsche Verkabelung. Verbindung zu Leiterplatte in Innengerät.				
39		Falscher Betriebsstrom für Dauerkompressor	Überstrom, Sicherung durchgebrannt oder Ausfall des Stromsensors.				
43		Druckverhältnis sinkt, Schutz aktiviert	Ausfall von Kompressor, Wechselrichter				
44		Niederdruck steigt, Schutz aktiviert	Überlast am Innengerät beim Kühlen. Heiße Außenluft an Verschlusssperre für Expansionsventil				
45	Druck	Hochdruck steigt, Schutz aktiviert	Überlastbetrieb. Kühlmittelüberschuss. Verstopfung des Wärmetauschers				
46		Hochdruck sinkt, Schutz aktiviert	Kühlmittelmangel				
47		Niederdruck sinkt, Schutz aktiviert	Kühlmittelmangel				
51		Fehler des Wechselrichterstromsensors	Ausfall von Sensor auf Wechselrichterleiterplatte				
52		Überlastschutz aktiviert	Überlast, Überstrom, Kompressorsperre.				
53	Wechselrichter	IPM-Schutz aktiviert	Autoabschaltung von IPM (Überstrom, Niederspannung oder Überhitzung).				
54		Kühlrippentemperatur des Wechselrichters steigt	Fehlerhafter Lamellensensor des Wechselrichters. Fehlerhafter Außenlüfter				
56	Lüfter des	Abweichung bei Erkennung der Lüftermotorposition	Fehlerhafte Erkennung des Übertragungskreislaufs				
57	Außengeräts Lüftersteuerungsschutz aktiviert		Falsche Lüfterdrehzahl.				
58	Fehlerhafte Lüftersteuerung		Überstrom, abnorme Kühlrippe an Lüftersteuerung				
EE	Wechselrichter	Kompressorschutz	3mal Fehleralarm für Kompressor binnen 6 Stunden				

19. EINSTELLUNG DER SICHERHEITS- UND STEUERGERÄTE

Sicherheits- und Steuerungseinstellungen für Innengeräte

Modell		RCI	RCD	RPC	RPI	RPK	RPF	RPFI	Anmerkungen
Für Lüftermotor des Verdampfers Interner Thermostat	°C		100 -	10		100 -	100 -		Automatischer Neustart, nicht
Aus Ein		145±5 90±15	130±5 83±15	135±5 90±15	140±5 90±15	130±5 83±15	130±5 83±15	130±5 83±15	regulierbar (einer für jeden Motor)
Für Steuerschaltkreis Belastbarkeit der Sicherung	Α				5				
Frostschutzthermostat Aus Ein	°C				0 14				
Thermostat-Differential	°C				2				

Sicherheits- und Steuerungseinstellungen für Außengeräte

Modell			RAS-5FSN	RAS-8FSN	RAS-10FSN	RAS-16FSN	RAS-20FSN	RAS-24FSN	RAS-30FSN			
Für Kompressor Druckschalter Hoch A		MPa	Automatischer Neustart, nicht regulierbar (einer pro Kompressor) $4.15_{-0.15}^{-0.05}$									
	Ein	MPa		3.20 ± 0.15								
Sicherung 3~, 380/4	Sicherung 3~, 380/415, 50Hz A			20x4	20x4	20x6	20x8	20x10	20x12			
Kapazität Ölheiz- modul	FSN	W	40	40 x 2	40 x 2	40 x 3	40 x 4	40 x 5	40 x 6			
CCP-Timer		min	Nicht einstellbar									
Einstellzeit		111111	3	3	3	3	3	3	3			
Kondensators	Für Lüftermotor des Kondensators		Automatischer Neustart, nicht regulierbar (einer pro Kompressor)									
Auc		°C	130±5 83±15	130±5 83±15	130±5 83±15	130±5 83±15	130±5 83±15	130±5 83±15	130±5 83±15			
Steuerkreis Sich kapazität auf Lei	•	А	10	10	10	10	10	10	10			

CCP-Timer: Erzwungener Betrieb für 3 Minuten und Abschaltung.

